
DYNAPA



Betriebsanleitung

03-0506

_		
_	\Box	_
(U	-)
/	_	/

637_____

Straßenfertiger F 181 C

900 98 10 80

Nur original Ersatzteile Alles aus einer Hand

DYNAPACERSATZTEILE

Ihr	autorisierter Dy	ynapac-Händler.	:	`

Vorwort

Zum sicheren Betreiben des Gerätes, sind Kenntnisse notwendig, die durch die vorliegende Betriebsanleitung vermittelt werden. Die Informationen sind in kurzer, übersichtlicher Form dargestellt. Die Kapitel sind nach Buchstaben geordnet. Jedes Kapitel beginnt mit Seite 1. Die Seitenkennzeichnung besteht aus Kapitel-Buchstabe und Seitennummer.

Beispiel: Seite B 2 ist die zweite Seite im Kapitel B.

In dieser Betriebsanleitung werden verschiedene Optionen mit dokumentiert. Bei der Bedienung und der Ausführung von Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die für die vorhandene Option zutreffende Beschreibung angewendet wird.

Sicherheitshinweise und wichtige Erklärungen sind durch folgende Piktogramme gekennzeichnet:



Steht vor Sicherheitshinweisen, die beachtet werden müssen, um Gefahren für Menschen zu vermeiden.



Steht vor Hinweisen, die beachtet werden müssen, um Materialschäden zu vermeiden.



Steht vor Hinweisen und Erklärungen.

- Kennzeichnet Serienausstattung.
- O Kennzeichnet Zusatzausstattung.

Der Hersteller behält sich im Interesse der technischen Weiterentwicklung das Recht vor, Änderungen unter Beibehaltung der wesentlichen Merkmale des beschriebenen Gerätetyps vorzunehmen, ohne die vorliegende Betriebsanleitung gleichzeitig zu berichtigen.

Dynapac GmbH Wardenburg

Ammerländer Strasse 93 D-26203 Wardenburg / Germany Telefon: +49 / (0)4407 / 972-0 Fax: +49 / (0)4407 / 972-228

www.dynapac.com

Inhaltsverzeichnis

Α	Bestimmungsgemaße Verwendung	1
В	Fahrzeugbeschreibung	1
1	Einsatzbeschreibung	
2	Baugruppen- und Funktionsbeschreibung	2
2.1	Fahrzeug	3
	Aufbau	
3	Sicherheitseinrichtungen	
3.1	Not-Aus-Taster	6
3.2	Lenkung	
3.3	Hupe	
3.4	Zündschlüssel / Beleuchtung	
3.5	Hauptschalter (17)	
3.6	Muldentransportsicherungen (18)	
3.7	Bohlentransportsicherung (19)	
3.8	Verriegelung für Wetterschutzdach (20)	
4	Technische Daten Standardausführung	
4.1	Gewichte (alle Maße in t)	
4.2	Leistungsdaten	
4.3	Fahrantrieb/Fahrwerk	
4.4	Motor	
4.5	Hydraulische Anlage	
4.6	Mischgutbehälter (Mulde)	
4.7	Mischgutförderung	
4.8 4.9	Mischgutverteilung	
4.9 4.10	Bohlenhubeinrichtung	
4.10 5	Elektrische Anlage Kennzeichnungsstellen für Typenschilder	
5 5.1	Typenschild Fertiger (7)	
6	EN-Normen	
6.1	Dauerschalldruckpegel	
6.2	Betriebsbedingungen während der Messungen	
6.3	Meßpunktanordnung	
6.4	Ganz-Körper-Schwingungen	
6.5	Hand-Arm-Schwingungen	
6.6	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	

3	Betrieb	
3.1	Betrieb vorbereiten	34
	Benötigte Geräte und Hilfsmittel	
	Vor Arbeitsbeginn (am Morgen oder bei Beginn einer Einbaustrecke)	34
	Checkliste für den Maschinenführer	
3.2	Fertiger starten	
	Vor dem Starten des Fertigers	
	"Normales" Starten	37
	Fremdstarten (Starthilfe)	
	Nach dem Starten	
	Kontrolleuchten beobachten	
	Batterieladekontrolle (1)	
	Öldruck-Kontrolle Fahrantrieb (2)	
3.3	Vorbereitungen zum Einbau	
	Trennmittel	
	Bohlenheizung	
	Richtungsmarkierung	
	Mischgutaufnahme/Mischgutförderung	
3.4	Anfahren zum Einbau	
3.5	Kontrollen während des Einbaus	
	Fertigerfunktion	
	Einbauqualität	
3.6	Einbau mit Bohlenstop und Bohlenbe-/-entlastung	
	Allgemeines	
	Bohlenbelastung/-entlastung	
	Bohlenstop	
	Bohlenstop mit Vorspannung	
	Druck einstellen	
	Druck für Bohlenbelastung/-entlastung einstellen	
	Druck für Bohlenstop mit Vorspannung einstellen (o)	
3.7	Betrieb unterbrechen, Betrieb beenden	
	Bei Einbaupausen (z.B. Verzögerung durch Mischgut-LKWs)	
	Bei längeren Unterbrechungen (z.B. Mittagspause)	51
	Nach Arbeitsende	52
4	Störungen	
4.1	Fehlercode-Abfrage Antriebsmotor	
	Ausgabe des Zahlencodes	
	Fehlercodes	
4.2	Probleme beim Einbau	
4.3	Störungen an Fertiger bzw. Bohle	
4.4	Notfalleinrichtung/Lenkung, Fahrantrieb	67

3.2	Schmierstellen	20
	Schubrollen (22)	20
	Stahlmuldenklappen (Option) (21)	20
	Lattenrost-Umlenkrollen (15)	
	Schnecken-Mittellager (7)	
	Schnecken-Außenlager (6)	
	Schnecken-Getriebehalslager (9)	
	Lattenrost-Mittellager (5)	
3.3	Ölablaßstellen	
	Pumpenverteilergetriebe (11)	22
	Dieselmotor (12)	22
	Planetengetriebe Laufwerk (10)	22
	Schnecken-Winkelgetriebe (8)	23
	Hydrauliköltank (20)	
	Führung Pendellaufwerk (24)	23
4	Wartung - Optionale Ausstattung (o)	24
4.1	Elektrische Anlage - Generator	
	Gefahr durch elektrische Spannung	24
	Isolationsüberwachung Elektroanlage	
	Riemenspannung prüfen	
	Riemenspannung einstellen	27
5	Schmier- und Betriebsstoffe	28
5.1	Hydrauliköl	29
5.2	Füllmengen	30
6	Elektrische Sicherungen	31
6.1	Hauptsicherungen (1) (neben den Batterien)	31
6.2	Sicherungen im Hauptklemmkasten (neben dem Kraftstofftank)	
6.3	Sicherungen am Bedienpult	

A Bestimmungsgemäße Verwendung



Die Dynapac "Richtlinie für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Straßenfertigern" ist im Lieferumfang dieses Geräts enthalten. Sie ist Bestandteil dieser Betriebsanleitung und unbedingt zu beachten. Nationale Vorschriften gelten uneingeschränkt.

Die in vorliegender Betriebsanleitung beschriebene Straßenbaumaschine ist ein Straßenfertiger, der für den schichtweisen Einbau von Mischgut, Walz- bzw. Magerbeton, Gleisbauschotter und ungebundenen Mineralgemischen für Pflasteruntergründe geeignet ist.

Der Fertiger muss nach den Angaben in dieser Betriebsanleitung eingesetzt, bedient und gewartet werden. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personenschäden oder Schäden am Straßenfertiger oder an Sachwerten führen.

Jede Verwendung außerhalb des oben beschriebenen Einsatzzwecks gilt als bestimmungswidrig und ist hiermit ausdrücklich verboten! Insbesondere bei Betrieb in schrägem Gelände bzw. bei Sondereinsatz (Deponiebau, Staudamm) ist unbedingt Rückfrage mit dem Hersteller zu halten.

Verpflichtungen des Betreibers: Betreiber im Sinne dieser Betriebsanleitung ist jede natürliche oder juristische Person, die den Straßenfertiger selbst nutzt oder in deren Auftrag er genutzt wird. In besonderen Fällen (z.B. Leasing, Vermietung) ist der Betreiber diejenige Person, die gemäß den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen zwischen Eigentümer und Nutzer des Straßenfertigers die genannten Betriebspflichten wahrzunehmen hat.


Der Betreiber muss sicherstellen, dass der Straßenfertiger nur bestimmungsgemäß verwendet wird und Gefahren aller Art für Leben und Gesundheit des Benutzers oder Dritter vermieden werden. Zudem ist auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, sonstiger sicherheitstechnischer Regeln sowie der Betriebs-, Wartungsund Instandhaltungsrichtlinien zu achten. Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle Benutzer diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Anbau von Zubehörteilen: Der Straßenfertiger kann nur mit der vom Hersteller zugelassenen Einbaubohlen betrieben werden. Der An- oder Einbau von zusätzlichen Einrichtungen, mit denen in die Funktionen des Straßenfertigers eingegriffen wird oder mit denen die Funktionen ergänzt werden, ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Herstellers zulässig. Ggf. ist eine Genehmigung der örtlichen Behörden einzuholen. Die Zustimmungder Behörde ersetztjedochnicht die Genehmigung durch den Hersteller.


B Fahrzeugbeschreibung

1 Einsatzbeschreibung

Der DYNAPAC Straßenfertiger F181 Cisteinmit Raupenlaufwerkausgerüsteter Fertiger zum Einbau von bituminösem Mischgut, Walz-bzw. Magerbeton, Gleisbauschotter und ungebundenen Mineralgemischen für Pflasteruntergründe.



2 Baugruppen- und Funktionsbeschreibung



Pos.		Bezeichnung
1	•	Mischgutbehälter (Mulde)
2	•	Schubrollen für LKW-Andockung
3	•	Rohr für Peilstab (Richtungsanzeiger) und Schleppski-Befestigung
4	•	Kettenlaufwerk
5	•	Nivellierzylinder für Einbaustärke
6	•	Zugrolle
7	•	Holm-Zugscheine
8	•	Einbaustärkenanzeiger
9	•	Holm
10	•	Fahrantrieb des Kettenlaufwerks
11	•	Schnecke
12	•	Bohle
13	•	Bedienstand
14	•	Bedienpult (seitenverschiebbar)
15	0	Wetterschutzdach
16	0	Arbeitsscheinwerfer

■ = Serienausstattung	○ = Zusatzausstattung

F181C.D 3-20 - 03-0506

2.1 Fahrzeug

Aufbau

Der Straßenfertiger besitzt einen Rahmen in Stahl-Schweißkonstruktion, auf dem die einzelnen Baugruppen montiert sind.

Die Kettenlaufwerke (4) gleichen Bodenunebenheiten aus und gewährleisten auch durch die Aufhängung der Einbaubohle (12) eine besondere Einbaugenauigkeit. Mit dem stufenlosen hydrostatischen Fahrantrieb (10) kann die Geschwindigkeit des Straßenfertigers den jeweiligen Arbeitsbedingungen angepasst werden.

Die Bedienung des Straßenfertigers wird durch die Mischgutautomatik (1), die separaten Fahrantriebe (10) und die übersichtlich angebrachten Bedien- und Kontrollelemente (15) wesentlich erleichtert.

Als Sonderzubehör (Option) erhältlich:

- Nivellierautomatik/Querneigungsregelung
- Ultraschallsensoren für die Mischgutförderung (Regelung)
- O zusätzlicher Reduzierschuh
- größere Arbeitsbreiten
- O automatische Zentralschmieranlage für Fertiger und/oder Bohle
- Wetterschutzdach (16)
- O Weitere Ausstattungen und Nachrüstmöglichkeiten auf Anfrage.

Motor: Der Straßenfertiger wird von einem wassergekühlten 6-Zylinder-Cummins-Dieselmotor angetrieben. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung für den Motor.

Laufwerk: Die beiden Kettenlaufwerke werden unabhängig voneinander angetrieben. Sie arbeiten direkt, ohne pflege- und wartungsbedürftige Antriebsketten. Die Spannung der Laufwerksketten lässt sich über Fettspanner nachstellen.

Hydraulik: Der Dieselmotor treibt über das angeflanschte Verteilergetriebe und seine Nebenantriebe die Hydraulikpumpen für alle Hauptantriebe des Fertigers an.

Fahrantrieb: Die stufenlos verstellbaren Fahrantriebspumpen sind über entsprechende Hochdruck-Hydraulikschläuche mit den Fahrantriebsmotoren verbunden. Diese Ölmotoren treiben über Planetengetriebe, die direkt in den Antriebsrädern der Laufwerke liegen, die Laufwerksketten an.

Lenkung/Bedienstand: Die unabhängigen, hydrostatischen Fahrantriebe ermöglichen das Wenden auf der Stelle.

Die elektronische Gleichlaufregelung sorgt für einen exakten Geradeauslauf; er ist vom Bedienpult aus einstellbar.

Durch eine von oben erreichbare Arretierung wird das verschiebbare Bedienpult auf der rechten oder linken Fertigerseite gesichert.

Schubrollentraverse: Die Schubrollen für die Mischgut-LKWs sind an einer Traverse befestigt, die in der Mitte drehbar gelagert ist.

Durch die Traverse können die unterschiedlichen Abstände zu den Hinterrädern der Mischgut-LKWs ausgeglichen werden. Der Fertiger wird weniger aus der Spur gedrückt und der Einbau in Kurven wird damit erleichtert.

Mischgutbehälter (Mulde): Der Muldeneinlauf ist mit einem Lattenrost-Fördersystem zum Entleeren und Weitertransport an die Verteilerschnecke versehen.

Das Fassungsvermögen beträgt ca. 12,5 t.

Zur besseren Entleerung und gleichmäßiger Mischgutförderung können die Seitenteile der Mulde hydraulisch einzeln (Option) eingeklappt werden.

Mischgutförderung: Der Straßenfertiger besitzt zwei unabhängig voneinander angetriebene Lattenrostförderbänder, die das Mischgut aus der Mulde zu den Verteilerschnecken fördern.

Die Fördermenge bzw. Geschwindigkeit wird während des Einbaus vollautomatisch durch Abtastung der Füllhöhe reguliert.

Verteilerschnecken: Antrieb und Betätigung der Verteilerschnecken erfolgen unabhängig von den Lattenrostförderbändern. Die linke und rechte Schneckenhälfte können getrennt geschaltet werden. Der Antrieb ist vollhydraulisch.

Die Förderrichtung kann beliebig nach innen oder außen fördernd geändert werden. Dadurch ist auch dann eine ausreichende Mischgutversorgung möglich, wenn auf einer Seite besonders viel Mischgut benötigt wird. Die Schneckendrehzahl wird durch den Mischgutfluß stufenlos über Abtaster geregelt.

Schnecken-Höhenverstellung und -Verbreiterung: Durch die Schnecken-Höhenverstellung und -verbreiterung wird eine optimale Anpassung an unterschiedlichste Einbaustärken und -breiten gewährleistet.

In der Grundausführung kann die Höhe durch Anhängen von Gliederketten an die Zugholme mit der hydraulischen Bohlen-Hubeinrichtung verstellt werden.

Bei der Verstellung mit Ratschen (Option) wird die Höhe durch Spannschloß-Spindeln an den Führungsstützen in der Rückwand eingestellt.

In einer weiteren Ausführung mit Hydraulikzylindern (Option) kann die Höhe vom Bedienpult aus verstellt werden.

Zur Anpassung an unterschiedliche Einbaubreiten können Schneckensegmente in verschiedenen Fixlängen einfach an- und abgebaut werden.

Nivelliersystem/Querneigungsregelung: Mit der Querneigungsregelung (Option) kann der Zugpunkt wahlweise links oder rechts mit einer definierten Differenz zur Gegenseite gesteuert werden.

Zur Ermittlung des Ist-Wertes sind die beiden Zugholme mit einem Querneigungsgestänge verbunden.

Die Querneigungsregelung arbeitet immer in Kombination mit der Bohlen-Höhenverstellung auf der jeweils gegenüberliegenden Seite.

Durch die Höhenverstellung des Holm-Zugpunktes (Zugrolle) wird die Einbaustärke des Mischgutes bzw. die Abziehhöhe der Bohle gesteuert.

Die Betätigung erfolgt beidseitig elektrohydraulisch und kann wahlweise durch Kippschalter von Hand oder durch elektronische Höhengeber automatisch vorgenommen werden.

Bohlen-Hubeinrichtung: Die Bohlen-Hubeinrichtung dient zum Anheben der Bohle für Transportfahrten. Sie erfolgt beidseitig elektro-hydraulisch durch Anlenkung der Hydraulikzylinderanden Holmen und wird über Kippschalterauf dem Bedienpult betätigt.

Bohlenstop-Automatik und Bohlenbe-/-entlastung: Durch die Bohlenstop-Automatik können eventuell entstehende Anhalte-Bohlenabdrücke vermieden werden. Beim Anhalten des Fertigers (LKW-Wechsel) werden die auf Schwimmstellung geschalteten Steuerventile geschlossen und blockiert, womit ein Nachsacken der Bohle während des Anhaltens verhindert wird.

Durch Zuschalten der Bohlenentlastung wird das Fahrwerk höher belastet, somit wird eine bessere Traktion erreicht.

Durch Zuschalten der Bohlenbelastung lässt sich bei verschiedenen Einbaufällen eine bessere Verdichtung erzielen.


3 Sicherheitseinrichtungen

Sicheres Arbeiten ist nur möglich bei einwandfrei funktionierenden Bedien- und Sicherheitseinrichtungen sowie ordnungsgemäß angebrachten Schutzeinrichtungen.

Die Funktion dieser Einrichtungen muss regelmäßig überprüft werden (siehe Kapitel D, Abschnitt 2.1).

3.1 Not-Aus-Taster


- am Bedienpult
- an beiden Fernbedienungen (optional) | FOOO5_A1.EPS






Durch Drücken des Not-Aus-Tasters werden Motor, Antriebe und Lenkung ausgestellt. Eventuell notwendige Gegenmaßnahmen (Ausweichen, Bohle anheben u.ä.) sind dann nicht mehr möglich! Unfallgefahr!

3.2 Lenkung




3.3 Hupe


- am Bedienpult
- an beiden Fernbedienungen (optional)




3.4 Zündschlüssel / Beleuchtung




3.5 Hauptschalter (17)




3.6 Muldentransportsicherungen (18)




3.7 Bohlentransportsicherung (19)



3.8 Verriegelung für Wetterschutzdach (20)






F0183_A1.TIF

Pos.	Bezeichnung
26	Motorverkleidungen
27	Seitenklappen
28	Laufstege
29	Bohlenabdeckungen
30	Bohlenwarnblinkanlage
31	Schneckenabdeckungen

Sonstige Ausrüstung:

- Unterlegkeile
- Warndreieck
- Verbandkasten



愿

Technische Daten der betreffenden Bohle siehe Bohlen-Betriebsanleitung.

B F181C.D 11-20 - 03-0506

4.1 Gewichte (alle Maße in t)

Fertiger ohne Bohle	ca. 18,15
Fertiger mit Bohle: - VB 850 T/TV - VB 851 T/TV - VB 805 T/TV - VB 805 TV Plus - VB 1000 T/TV - VB 1105 T/TV - VB 1105 TV Plus - SB 1250 T/TV	ca. 21,40 ca. 21,40 ca. 21,47 ca. 21,50 ca. 21,90 ca. 21,72 ca. 21,92 ca. 20,55
Mit Anbauteilen für max. Arbeits- breite zusätzlich max.	ca. 1,4
Mit gefüllter Mulde zusätzlich max.	ca. 12,5

逐

Gewichte der betreffenden Bohle und der Bohlenteile siehe Betriebsanleitung für die Bohlen.

verwendete Bohle	Grundbreite (ohne Reduzierschuhe)	minimale Einbaubreite (mit Reduzierschuh)	stufenlos hydr. verstellbar bis	max. Arbeitsbreite (mit Anbauteilen)	
VB 850 T/TV	2,50	2,00	4,75	8,50	m
VB 851 T/TV	2,50	2,00	4,75	8,50	m
VB 805 T/TV	2,50	2,00	5,00	8,00	m
VB 805 TV Plus	2,50	2,00	5,00	8,00	m
VB 1000 T/TV	3,00	2,50	5,75	9,00	m
VB 1105 T/TV	3,00	2,50	6,00	9,00	m
VB 1105 T/TV Plus	3,00	2,50	6,00	8,20	m
SB 1250 T/TV	3,00	2,10	-	12,50	m

Transportgeschwindigkeit	0 - 3,8	km/h
Arbeitsgeschwindigkeit	0 - 20	m/min
Einbaustärke	0 - 300	mm
Max. Korngröße	40	mm
Einbauleistung theoretisch	800	t/h

4.3 Fahrantrieb/Fahrwerk

Antrieb	Hydrostatischer Antrieb, stufenlos regelbar
Laufwerk	Zwei einzeln angetriebene Raupenlaufwerke mit Gummistollen-Laufwerksketten
Wendevermögen	Drehen auf der Stelle
Geschwindigkeit	siehe oben

4.4 Motor

Marke/Typ	Cummins QSB 6.7 C205
Ausführung	6-ZylDieselmotor (wassergekühlt)
Leistung	153 KW / 208 PS (bei 1800 1/min)
Kraftstofftank - Füllmenge	(siehe Kapitel F)

4.5 Hydraulische Anlage

Druckerzeugung	Hydropumpen über Verteilergetriebe (direkt an Motor geflanscht)
Druckverteilung	 Hydraulikkreise für: Fahrantrieb Mischgutförderung und Verteilung Bohlenhubantriebe für Stampfer/Vibration (Option) ZylinderbetätigungenfürLenkung, Mulde, Nivellierung, Bohlen-Lift, Bohle ein-/aus-fahren, Schnecken-Lift (Option)
Hydrauliköltank - Füllmenge	(siehe Kapitel F)

4.6 Mischgutbehälter (Mulde)

Fassungsvermögen	ca. 5,7 m ³ = ca. 12,5 t
Kleinste Einlaufhöhe, Mitte	480 mm
Kleinste Einlaufhöhe, außen	600 mm

4.7 Mischgutförderung

Lattenrost-Förderbänder	Links und rechts getrennt schaltbar
Antrieb	Hydrostatisch, stufenlos regelbar
Fördermengensteuerung	Vollautomatisch, über einstellbare Schaltpunkte

4.8 Mischgutverteilung

Verteilerschnecken	Links und rechts getrennt schaltbar
Antrieb	Hydrostatischer Außenantrieb, stufenlos regelbar unabhängig vom Lattenrost Schneckenhälften gegenläufig schaltbar
Fördermengensteuerung	Vollautomatisch, über einstellbare Schaltpunkte
Schneckenhöhenverstellung	mechanisch über Kettemechanisch (Option)hydraulisch (Option)
Schneckenverbreiterung	Mit Anbauteilen (siehe Schneckenanbauplan)

4.9 Bohlenhubeinrichtung

Sonderfunktionen	Bei Stillstand: - Bohlenstop - Bohlenstop mit Vorspannung (max. Druck 50 bar) Beim Einbau: - Bohlenbelastung - Bohlenentlastung (max. Druck 50 bar)
Nivelliersystem	Mechanische Höhengeber Optionale Systeme mit und ohne Querneigungsregelung

4.10 Elektrische Anlage

Bordspannung	24 V
Batterien	2 x 12 V, 88 Ah
Generator (○)	17 kVA / 400 V
Sicherungen	siehe Kapitel F, Abschnitt 5




Zu den Füllmengen der verschiedenen Schmier- und Betriebsstoffe siehe Kapitel F.

Pos.	Bezeichnung
1	Schild "Einfüllstutzen Dieselkraftstoff" *
2	Schild "Einfüllstutzen Motoröl" *
3	Schild "Betriebsanleitung"
4	Warnschild "Quetschgefahr!" **
5	Eingestanzte Fahrzeug-Identifikations-Nr.
6	Schild "Sicherungspunkte bzw. Anschlagpunkte für Kranverladung" **
7	Typenschild Fertiger
8	Schild "CE + Schallpegel" (O)
9	Warnschild "Lüftergefahr!"
10	Schild "Mit Wasser spritzen verboten"
11	Warnschild "Betriebsanleitung beachten!" ***
12	Schild "Überspannungsgefahr"
13	"Schild "Betriebshinweise Motor"
14	Schild "Holmverriegelung"
15	Schild "Alle Schalter auf STOP" ***

- * Schilder befinden sich unter der Motorhaube / Wartungsklappe
- ** Schilder auf beiden Seiten des Fertigers
- *** Schild befindet sich auf der Bedienkonsole über dem Lenkrad

5.1 Typenschild Fertiger (7)



Pos.	Bezeichnung
44	Fertigertyp (z.B. F 181C)
45	Baujahr
46	Seriennummer der Fertigerreihe
47	Maximal zulässiges Betriebsgewicht inkl. aller Anbauteile in kg
48	Maximal zulässige Achsbelastung der Vorderachse in kg
49	Maximal zulässige Achsbelastung der Hinterachse in kg
50	Nennleistung in kW
51	Produkt-Identifikations-Nummer (PIN)

Die eingestanzte Fahrzeug-Identifikations-Nr. am Fertiger muss mit der Produkt-Identifikations-Nummer (8) übereinstimmen.

6.1 Dauerschalldruckpegel

<u>^</u>

Für diesen Fertiger ist das Tragen von Gehörschutzmitteln vorgeschrieben. Der Immissionswert am Fahrerohr kann durch die unterschiedlichen Einbaumaterialien stark schwanken und 85 dB(A) überschreiten. Ohne Gehörschutz können Gehörschäden auftreten.

Die Messungen der Schallemission des Fertigers sind gemäß dem Entwurf der ENV 500-6 vom März 1997 und ISO 4872 unter Freifeldbedingungen durchgeführt worden.

Schalldruckpegel am Fahrerplatz (Kopfhöhe): $L_{AF} = 82.6 \text{ dB}(A)$

Schallleistungspegel: $L_{WA} = 109,0 dB(A)$

Schalldruckpegel an der Maschine

Meßpunkt	2	4	6	8	10	12
Schalldruckpegel L _{AFeq} (dB(A))	75,5	72,8	74,2	73,8	71,3	73,8


6.2 Betriebsbedingungen während der Messungen

Der Dieselmotor lief mit maximaler Drehzahl. Die Bohle war in Transportstellung arretiert. Lattenroste, Schnecken, Stampfer und Vibration liefen mindestens mit 50% ihrer maximalen Drehzahl.

6.3 Meßpunktanordnung

Halbkugelförmige Meßfläche mit einem Radius von 16 m. Die Maschine befand sich in der Mitte. Die Meßpunkte hatten folgende Koordinaten:

	Meßpunkte 2, 4, 6, 8			Meßpunkte 10, 12			
Koordinaten	Х	Υ	Z	Х	Υ	Z	
	±11,2	±11,2	1,5	- 4,32 +4,32	+10,4 -10,4	11,36 11,36	



Bei bestimmungsgemäßer Verwendung werden die gewichteten Effektivwerte der Beschleunigung am Fahrerplatz von $a_w = 0.5 \text{ m/s}^2$ im Sinne des Entwurfs der prEN 1032-1995 nicht überschritten.

6.5 Hand-Arm-Schwingungen

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung werden die gewichteten Effektivwerte der Beschleunigung am Fahrerplatz von $a_{hw} = 2.5 \text{ m/s}^2 \text{ im Sinne des Entwurfs der prEN } 1033-1995 nicht überschritten.$

6.6 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Einhaltung folgender Grenzwerte gemäß Schutzanforderungen der EMV-Richtlinie 89/336/EWG/08.95:

- Störaussendung gemäß DIN EN 50081-1/03.93:
 - < 40 dB μ V/m für Frequenzen von 30 MHz 230 MHz bei 3 m Meßabstand
 - < 47 db µV/m für Frequenzen von 20 MHz 1 GHz bei 3 m Meßabstand
- Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung (ESD) gemäß DIN EN 61000-4-2/ 03.96:

Die \pm 4-KV-Kontakt- und die \pm 8-KV-Luftentladungen führten zu keiner erkennbaren Beeinflussung des Fertigers.

Die Änderungengemäß Bewertungskriterium, A"werdeneingehalten, d.h. der Fertiger arbeitet während der Prüfung weiterhin ordnungsgemäß.

B

Änderungen an elektrischen oder elektronischen Komponenten und deren Anordnung dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erfolgen.

C Transport

1 Sicherheitsbestimmungen für den Transport



Bei unsachgemäßer Vorbereitung von Fertiger und Bohle und unsachgemäßer Durchführung des Transports besteht Unfallgefahr!

Fertiger und Bohle bis auf Grundbreite abbauen. Alle überstehende Teile (Nivellierautomatik, Schnecken-Endschalter, Begrenzungsbleche etc.) abbauen. Bei Transporten mit Sondergenehmigung diese Teile sichern!

Muldenhälften schließen und Muldentransportsicherungen einhängen. Bohle anheben und Bohlentransportsicherung einlegen. Wetterschutzdach umbauen und Verriegelungsbolzen einstecken.

Prüfen, dass die Klemmung des Schneckenbalkens fixiert ist und das Teleskoprohr nicht seitlich herausrutschen kann (siehe Kapitel E, Abschnitt 2.5).

Alle nicht fest mit Fertiger und Bohle verbundenen Teile in den vorgesehenen Kästen und in der Mulde verstauen.

Alle Verkleidungen schließen, auf festen Sitz überprüfen.

In der Bundesrepublik Deutschland dürfen Gasflaschen beim Transport nicht auf dem Fertiger oder der Bohle verbleiben.

Gasflaschen von der Gasanlage abnehmen und mit Schutzkappen versehen. Mit separatem Fahrzeug transportieren.

Beim Verladen über Rampen besteht Gefahr durch Wegrutschen, Kippen oder Umstürzen des Geräts.

Vorsichtig fahren! Personen vom Gefahrenbereich fernhalten!

Beim Transport auf öffentlichen Straßen gilt zusätzlich:



Kettenfertiger dürfen in der Bundesrepublik Deutschland **grundsätzlich nicht als Selbstfahrer** im öffentlichen Straßenverkehr fahren.

In anderen Ländern sind eventuell abweichende Verkehrsgesetze zu beachten.

Der Maschinenführer muss einen gültigen Führerschein für ein Fahrzeug dieser Art besitzen.

Das Bedienpult muss sich auf der dem Gegenverkehr zugewandten Seite befinden und gesichert sein.

Die Scheinwerfer müssen vorschriftsmäßig eingestellt sein.

In der Mulde dürfen nur die Zubehör- und Anbauteile mitgeführt werden, kein Mischgut, keine Gasflaschen!

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss ggf. eine Begleitperson den Maschinenführer einweisen – besonders an Kreuzungen und Straßeneinmündungen.




Fertiger und Bohle bis auf die Grundbreite abbauen, ggf. auch Begrenzungsbleche abbauen. Umeine Beschädigungder Bohle zuvermeiden, darf die Steigung der Auffahrrampe max. 11° (19%) betragen.

2.1 Vorbereitungen

- Fertiger fahrbereit machen (siehe Kapitel D).
- Muldenhälften mit Schalter (1) schließen. Beide Muldentransportsicherungen (2) einlegen.
- Bohle mit Schalter (3) anheben. Bohlentransportsicherungen (4) einlegen.
- Um die Nivellierzylinder auszufahren:
 - Vorwahlregler (5) auf Null drehen. Fahrhebel (6) nach vorne schwenken.
 - Schalter (7) nach unten drücken, bis die Nivellierzylinder ganz ausgefahren sind.
 - Fahrhebel (6) in Mittelstellung stellen.
- Bohle bis auf die Grundbreite des Fertigers zusammenfahren.
- Alle überstehenden oder losen Teile am Fertiger und an der Bohle abbauen (siehe auch Bohlen-Betriebsanleitung). Die Teile sicher verstauen.

Bei optional betriebener Bohle mit Gasheizanlage:


- Gasflaschen der Bohlenheizung abnehmen:
 - Hauptabsperrhähne und Flaschenventile schließen.
 - Flaschenventile abschrauben und Gasflaschen vom Fertiger nehmen.
 - Gasflaschen unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften mit anderem Fahrzeug transportieren.





Sicherstellen, dass sich beim Beladen keine Personen im Gefahrenbereich befinden.

- Im Arbeitsgang und mit geringer Motordrehzahl auf den Tieflader fahren.
- Bohle auf dem Tieflader herablassen, dazu Kanthölzer unterlegen.
- Fertiger ausstellen.
- Bedienpult mit Schutzhaube abdekken und sichern.
- Wetterschutzdach herunterklappen:
 - Verriegelungsbolzen entfernen und das Dach in der Mitte des Rahmens nach hinten ziehen. In der unteren Position wieder mit den Bolzen sichern.



- Fertiger am Tieflader sichern:
 - Nur geeignete, zugelassene Anschlagmittel verwenden.
 - Die vorgesehenen vier Haltepunkte (1,2) benutzen.
- Nach Abkühlen Auspuff-Verlängerungsrohr abnehmen/verstauen.



- Anschlagmittel entfernen.
- Wetterdach hochklappen: Verriegelungsbolzen ziehen, Wetterdach durch Drücken nach vorn hochstellen und erneut verriegeln.

F121Wh TIE

- Eventuell abgenommene Wetterdachplane wieder aufziehen.
- Bohle in Transportstellung anheben und verriegeln.
- Motor starten und mit geringer Motordrehzahl/Geschwindigkeit herunterfahren.
- Fertiger auf sicherem Platz abstellen, Bohle herablassen, Motor ausstellen.
- Schlüssel abziehen und/oder Bedienpult mit Schutzhaube abdecken und sichern.




Fertiger und Bohle bis auf die Grundbreite abbauen, ggf. auch Begrenzungsbleche abbauen.

3.1 Vorbereitungen

- Muldenhälften mit Schalter (1) schließen. Beide Muldentransportsicherungen (2) einlegen.
- Bohle mit Schalter (3) anheben. Bohlentransportsicherungen (4) einlegen.
- Um die Nivellierzylinder auszufahren:
 - Vorwahlregler (5) auf Null drehen. Fahrhebel (6) nach vorne schwenken.
 - Schalter (7) nach unten drücken, bis die Nivellierzylinder ganz ausgefahren sind.
 - Fahrhebel (6) in Mittelstellung stellen.
- Bohle bis auf die Grundbreite des Fertigers zusammenfahren.
- Alle überstehenden oder losen Teile am Fertiger und an der Bohle abbauen (siehe auch Bohlen-Betriebsanleitung).
 Die Teile sicher verstauen, z.B. zum Transport in die Mulde legen.


Bei optional betriebener Bohle mit Gasheizanlage:

- Gasflaschen der Bohlenheizung abnehmen:
 - Hauptabsperrhähne und Flaschenventile schließen.
 - Flaschenventile abschrauben und Gasflaschen vom Fertiger nehmen.
 - Gasflaschen unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften mit anderem Fahrzeug transportieren.



3.2 Fahren im Straßenverkehr

- Schnell/langsam-Schalter (1) ggf. auf "Hase"stellen.
- Vorwahlregler (2) auf Maximum stellen.
- Geschwindigkeit mit Fahrhebel (3) dosieren.
- In Notsituationen den Not-Aus-Taster drücken!



4 Verladen mit Kran



Nur Hebezeug mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. (Gewichte und Abmessungen siehe Kapitel B).




Für das Verladen des Fahrzeuges mittels Krangeschirr sind vier Haltepunkte (1,2) vorgesehen.

- Fahrzeug gesichert abstellen.
- Transportsicherungen einlegen.
- Fertiger und Bohle bis auf die Grundbreite zurückbauen.
- Überstehende oder lose Teile sowie die Gasflaschen der Bohlenheizung abnehmen (siehe Kapitel E und D).
- Krangeschirr an die vier Haltepunkte (1,2) anschlagen.



Beim Transport auf waagerechte Lage des Fertigers achten!



Für folgende Zwecke kann durch einen Hydraulikzylinder der gesamte Fahrzeugrahmen im vorderen Bereich angehoben oder abgesenkt werden:

- Anpassen an die Schütthöhe des Mischguttransporters bzw. an dessen Reifengröße
- Zur Auffahrt auf den Tieflader



Quetschgefahr! Vor Betätigung der Absperrhähne die Mulde schließen. Muldentransportsicherung einlegen!

Anheben des Rahmens:


- Mulde mittels Betätigung Schalter / Taste (1) schließen und die Muldentransportsicherung einlegen.
- Beide Absperrhähne öffnen (A) und Schalter / Taste (1) betätigen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
- Beide Absperrhähne schließen (B).

Absenken des Rahmens

- Mulde mittels Betätigung Schalter / Taste (1) schließen und die Muldentransportsicherung einlegen.
- Beide Absperrhähne öffnen (A), bis der Rahmen auf die benötigte Höhe abgesackt ist.
- Beide Absperrhähne schließen (B).



Die Neutralstellung ist erreicht, wenn sich die Kerbe (2) des Führungsrahmens an der Oberkannte der Führungsplatte (3) befindet.



6 Abschleppen



Alle Vorsichtsmaßnahmen beachten, die für das Abschleppen von schweren Baumaschinen gelten.



Das Zugfahrzeug muss so beschaffen sein, dass es den Fertiger auch im Gefälle sichern kann.

Nur hierfür zugelassene Abschleppstangen benutzen.

Falls erforderlich, Fertiger und Bohle bis auf die Grundbreite zurückbauen.


Hinter der linken Seitenklappe befindet sich eine Handpumpe, die betätigt werden muss, um die Maschine abschleppen zu können.

Mit der Handpumpe wird Druck zum lösen der Fahrwerksbremsen aufgebaut.



Fahrwerksbremsen nur lösen, wenn die Maschine ausreichend gegen unbeabsichtigtes Wegrollen gesichertes ist oder bereits ordnungsgemäß mit dem abschleppenden Fahrzeug verbunden ist.

 Die Hochdruckpatronen (4 Stück) (1) der Fahrantriebspumpen müssen alle um ca. 3 Umdrehungen herausgedreht werden.




- Kontermutter (2) lösen, Gewindestift (3) soweitwiemöglichindie Pumpeschrauben, mit der Kontermutter sichern.
- Hebel (4) der Handpumpe so lange betätigen, bis genug Druck aufgebaut ist und sich die Fahrwerksbremsen gelöst haben.



Der Fertiger kann jetzt vorsichtig und langsam aus dem Baustellenbereich geschleppt werden.



Immer nur auf kürzester Distanz zum Transportmittel oder zur nächsten Abstellmöglichkeit abschleppen.




Nachdem Abschleppen Gewindestift (3) wieder einige Umdrehungen herausschrauben und mit der Kontermutter (2) sichern.

Um das Gerät nach der Reparatur wieder fahrbereit zu machen, müssen die Hochdruckpatronen (1) wieder ganz eingeschraubt werden.

Die Fahrwerksbremsen sind nun wieder aktiv und die Maschine ist gegen Wegrollen gesichert.

Der Pumpenhebel sollte gesichert werden, wenn sich der obere Zylinder (5) im eingefahrenen Zustand befindet.


- Abschleppstange in die Anhängevorrichtung (6) in der Stoßstange einhängen.
- Den Fertiger langsam und vorsichtig und auf dem kürzesten Weg – aus der Baustelle bzw. dem Gefahrenbereich schleppen.



7 Demontage der Seitenklappen bei angehobener Bohle

Sollte es erforderlich sein, die Seitenklappenbei angehobener Bohle zu öffnen, d.h. wenn die Holme vor den Seitenklappen stehen, können diese zur Seite verschoben und demontiert werden.

- Beide Verriegelungen (1) öffnen.
- Sicherungsschraube (2) demontieren.
- Die beiden Befestigungsschrauben (3) und das Seitenblech (4) demontieren.
- Seitenklappe (5) in Richtung des demontierten Seitenbleches schieben und hinter dem Holm entnehmen.





7.1 Gesichert abstellen



Beim Abstellen auf öffentlich zugänglichem Gelände ist der Fertiger so zu sichern, dass Unbefugte oder spielende KinderkeinenSchadenanrichtenkönnen.


- Zündschlüssel und Hauptschalter (1) ziehen und mitnehmen – nicht am Fertiger "verstecken".
- Bedienpult mit der Abdeckhaube (2) versehen und abschließen.
- Lose Teile und Zubehör sicher verstauen.







Abdeckhaube (2) während des Betriebes mit dem Schloss auf dem Klemmkasten unter der rechten Wartungsklappe sichern!



D Bedienung

1 Sicherheitsbestimmungen



Durch Ingangsetzen von Motor, Fahrantrieb, Lattenrost, Schnecke, Bohle oder Hubeinrichtungen können Personen verletzt oder getötet werden.

Vor dem Starten sicherstellen, dass niemand am, im bzw. unter dem Fertiger arbeitet oder sich im Gefahrenbereich des Fertigers aufhält!

 Den Motor nicht starten bzw. keine Bedienungselemente benutzen, wenn sich an diesen ein ausdrücklicher Hinweis zur Nichtbetätigung befindet!
 Falls nicht anders beschrieben, die Bedienungselemente nur bei laufendem Motor betätigen!



Bei laufendem Motor nie in den Schneckentunnel kriechen oder Mulde und Lattenrost betreten. Lebensgefahr!


- Währenddes Arbeitseinsatzes immerdavon überzeugen, dass niemand gefährdet ist!
- Sicherstellen, dass alle Schutzvorrichtungen und Abdeckungen vorhanden und entsprechend gesichert sind!
- Festgestellte Schäden sofort beheben! Bei Mängeln ist der Betrieb nicht zulässig!
- Keine Person auf dem Fertiger oder der Bohle mitfahren lassen!
- Hindernisse aus der Fahrbahn und dem Arbeitsbereich räumen!
- Immer versuchen, die Fahrerposition zu wählen, die dem Straßenverkehr abgewandt ist! Bedienpult und Fahrersitz arretieren.
- Ausreichenden Sicherheitsabstand zu Überhängen, anderen Geräten und sonstigen Gefahrenpunkten einhalten!
- In unebenem Gelände vorsichtig fahren, um Wegrutschen, Kippen oder Umstürzen zu vermeiden.



Den Fertiger stets in der Gewalt haben; nicht versuchen, ihn über seine Kapazität hinaus zu belasten!

2 Bedienelemente

2.1 Bedienpult



o	n
00100	5
Ŧ	_
C	5
_	Ī,
۶	٧
_	_
	•
C	כ
r	
^	
C	þ
0	ם כ
	֖֖֖֖֖֖ׅ֚֭֭֡֡֝֝֡֝֜֜֝֜֝֜֜֝֜֜֜֝֡֜֜֜֜֜֝֡֡֜֜֝֡֡֜֜֜֝֡֡֡֝֜֜֜֡֡֡֡֜֜֜֡
C	ָ כ
	ים מינים
0,0	ים מים
	ים מים
. 0	ים בים בים
	2.0.0

Pos.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
1	Lenkpotentiometer	Die Lenkübertragung erfolgt elektrohydraulisch. Zum Feinabgleich (Stellung "0" = geradeaus) siehe Geradeauslauf-Angleichung. Zum Drehen auf der Stelle siehe Schalter (Drehen auf der Stelle).
2	Bedienpult- Feststeller	Hiermit wird das verschiebbare Bedienpult auf der gewünschten Fertigerseite gegen Verschieben gesichert. - Rändelschraube an der vorgesehenen Stelle in die markierte Kerbe drehen und mit Rändelmutter kontern (sichern). Wenn das Bedienpult nicht festgestellt ist, kann es sich verschieben. Unfallgefahr bei Transportfahrten!
3	Bedienpult- Arretierung	Bei ausschiebbaren Sitzen (Option) kann das Bedienpult über die Grundbreite des Fertigers nach außen verschoben werden. Arretierbolzen herausziehen und Bedienpult verschieben; Arretierbolzen einrasten lassen. Wenn das Bedienpult nicht arretiert ist, kann es sich verschieben. Unfallgefahr bei Transportfahrten!
4	Beleuchtung	Beleuchtet bei eingeschalteten Standlicht Bedienfeld A / B.

Pos.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
5	Starter ("Anlasser")	Starten nur bei Mittelstellung des Fahrhebels möglich. Alle Not-Aus-Taster (auf Bedienpult und Fernbedienungen) müssen hochgezogen sein.
6	Fahrantrieb schnell/langsam	Hase: Transportgeschwindigkeit Schildkröte: Arbeitsgeschwindigkeit für Einbau - Nur im Stillstand schalten!
7	Hupe	Bei drohender Gefahr und als akustisches Signal vor dem Losfahren betätigen!
8	Vorwahlregler Fahrantrieb	Hiermit wird die Geschwindigkeit eingestellt, die bei voll ausgeschwenktem Fahrhebel erreicht werden soll. Die Skala entspricht ungefähr der Geschwindigkeit in m/min (beim Einbauen).
9	Fahrhebel (Vorschub)	Zuschaltung der Fertigerfunktionen und stufenlose Einstellung der Fahrgeschwindigkeit – vorwärts oder rückwärts. Mittelstellung: Anlassen möglich; Motor in Leerlaufdrehzahl; kein Fahrantrieb; Sperre gegen unbeabsichtigtes Anfahren. Zum Ausschwenken Ring (9a) hochziehen. Je nach Stellung des Fahrhebels werden folgende Funktionen zugeschaltet: - 1. Stellung:Motor auf vorgewählte Drehzahl (siehe Motordrehzahl-Einsteller). - 2. Stellung:Lattenrost und Schnecke ein. - 3. Stellung:Bohlenbewegung(Stampfer/Vibration)ein;Fahrantrieb ein; Geschwindigkeit erhöhen bis Anschlag. Die maximale Geschwindigkeit wird mit dem Vorwahlregler eingestellt.
10	nicht belegt	
11	nicht belegt	

Pos.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
12	Zündschloß und Lichtschalter	Schlüssel gesteckt: Zündung ein. Schlüssel gezogen: Zündung aus, Motor aus. Schlüsselstellungen: 0 Licht aus 1 Stand-/Rücklicht, Armaturenbeleuchtung, ggf. Arbeitsscheinwerfer 2 Fahrlicht 3 Fernlicht Sperre zwischen 1 und 2 durch Eindrücken überwinden.
13	Fehler- / Störungs- abfrage	Wurde ein am Antriebsmotor festgestellter Fehler über eine der Warnleuchten signalisiert, kann ein Code, dem ein definierter Fehler zugeordnet ist, abgefragt werden. Den Schalter in die obere Position drücken, bis der dreistellige Code über die Warnleuchte ausgegeben wurde. Zur Fehlercode-Abfrage siehe Abschnitt "Störungen"!
14	Not-Aus-Taster	 ImNotfall (Personenin Gefahr, drohende Kollision usw.) drücken! Durch Drücken des Not-Aus-Tasters werden Motor, Antriebe und Lenkung ausgestellt. Ausweichen, Anheben der Bohle u.ä. ist dann nicht mehr möglich! Unfallgefahr! Die Gas-Heizungsanlage wird vom Not-Aus-Taster nicht geschlossen. Hauptabsperrhahn und beide Flaschenventile von Hand schließen! Bei elektrischen Störungen muss der Motor von Hand am Gestänge der Einspritzpumpe ausgestellt werden. Um den Motor neu starten zu können, muss der Taster wieder hochgezogen werden.
15	nicht belegt	


Kurzbeschreibung

Pos.

16


Bezeichnung

nicht belegt



)
)
•
١
Į
١
)
١
•
)
)
)


Pos.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
21	Bohlenstop STOP A AUTO B OFF C	Mit dem "Bohlenstop" kann die Bohlenhydraulik blockiert werden, um ein Einsinken der Bohle bei stehendem Fertiger (Zwischenhalt) zu verhindern. A: automatisch, wenn Fahrhebel (9) in Mittelstellung ist - Stellung C wird zum Einrichten des Fertigers, Stellung A zum Einbauen verwendet. B: ständig eingeschaltet C: ausgeschaltet Stellung B reicht nicht als Absicherung bei Transportoder Wartungsarbeiten! Mechanische Bohlentransportsicherung einlegen! - MitBohlenbe-/-entlastung(20)undFahrhebelinMittelstellung
		kann ein "Bohlenstop mit Vorspannung" eingestellt werden.
22	Bohlenstellung A B B C	 A: Bohle anheben B: Bohle halten (Stellung zum Einlegen der Bohlentransportsicherung) C: Bohle absenken und in "Schwimmstellung" gehen Während des Einbauens muss die Bohle immer in Schwimmstellung bleiben. Das gilt auch bei Zwischenhalt und LKW-Wechsel, wenn der automatische Bohlenstop verwendet wird.




Kurzbeschreibung

Pos.

Bezeichnung



Pos.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
32	nicht belegt	
33	Temperaturan- zeige Hydrauliköl	Normale Anzeige bis 85 °C = 185 °F. Bei höherer Temperatur Fertiger stoppen (Fahrhebel in Mittelstellung), Motor im Leerlauf abkühlen lassen. Ursache ermitteln und ggf. beseitigen.
34	Fehlermeldung mit Motorstopp (rot)	Leuchtet, wenn ein schwerwiegender Fehler am Antriebsmotor aufgetreten ist. Der Antriebsmotor wird aus Sicherheitsgründen automatisch abgeschaltet. Eine Fehlercode-Abfrage kann mittels Schalter (13) durchgeführt werden.
		Leuchtet zur Prüfung nach Zuschaltung der Zündung für einige Sekunden.
35	Fehlermeldung (gelb)	Zeigt an, dass ein Fehler am Antriebsmotor vorliegt. Die Maschine kann vorläufig weiterbetrieben werden. Um weitere Schäden zu vermeiden, sollte der Fehler jedoch kurzfristig behoben werden. Eine Fehlercode-Abfrage kann mittels Schalter (13) durchgeführt werden. Leuchtet zur Prüfung nach Zuschaltung der Zündung für einige Sekunden.
36	Fernlicht-Kontrolle (blau)	Leuchtet, wenn Fernlicht eingeschaltet ist (am Zündschloß). Blendung des Gegenverkehrs vermeiden!
37	nicht belegt	
38	Motorstop	Leuchtet, wenn Motor nicht gestartet werden kann (z.B., weil Not-Aus-Taster gedrückt ist). Dann siehe Abschnitt "Störungen".
39	Wartung (gelb)	Signalisiert einen zu niedrigen Kühlwasserstand des Antriebsmotors. Um Schäden am Antriebsmotor zu vermeiden, den Kühlwasserstand umgehend vorschriftsmäßig auffüllen. Leuchtet zur Prüfung nach Zuschaltung der Zündung für einige Sekunden.



Folgende Elemente können in ihrer Anordnung im Bedienpult variieren:j


Pos.	Bezeichnung
15 18 21 12 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Potentiometer "Verzögerter Bohlenstopp" Verhindert ein Absinken der Bohle bei unstabilen Einbaumaterialien. Im Bereich von 3 - 30 Sekunden lässt sich einstellen, wie lange die Bohle in ihrer letzten "STOPP-Position" gehalten werden soll, bevor diese in die Schwimmstellung freigegeben wird.

D F181C.D 21-70 - 02-0103

2.3 Fernbedienung

Mit zwei Fernbedienungen – links und rechts an der Bohle – können die Funktionenderjeweiligen Fertigerseite gesteuert werden.


- Das Gehäuse wird am Seitenblech der Bohle befestigt.



Vorderseite

Pos.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
55	Not-Aus-Taster (○)	Funktion und Verwendung wie Not-Aus-Taster (14) am Bedienpult. Wichtig bei Gefahrensituationen, die nicht vom Fahrer eingesehen werden können.
56	Hupe	Funktion wie Taster (7) am Bedienpult.
57	Nivellierzylinder	FunktionundVerwendungwieSchalter(27)amBedienpult Schalter (56) muss auf "manuell" stehen.
58	Lattenrost (○)	FunktionundVerwendungwieSchalter(17)amBedienpult Die Schalter müssen auf "auto" stehen.
59	Schnecke	FunktionundVerwendungwieSchalter(23)amBedienpult Die Schalter müssen auf "auto" stehen.
60	Bohle aus-/einfah- ren	Bei Vario-Bohlen werden hiermit die Ausfahrteile hydraulisch aus- bzw. eingefahren.
61	Nivellierautomatik	manuell:Höhenverstellung mit Schalter (57) (oder Schalter (27) am Bedienpult) möglich auto: automatische Höhenverstellung durch Höhen geber

Rückseite



Pos.	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
62	Steckdose für Nivellierautomatik	HierdasAnschlußkabeldesHöhengebersanschließen.
63	Steckdose Schne- cken-Endschalter	Hier das Anschlußkabel des Mischgut-Endschalters anschließen.
64	Anschlußkabel der Fernbedienung	Mit Steckdose an der Bohle verbinden (siehe Bohlen-Betriebsanleitung).

Motorhaube (70)


Um einen einfachen Zugriff für Kontrollund Wartungsarbeiten zu ermöglichen, lässt sich die Motorhaube vollständig öfnen. Um die Haube zu öffnen, den Hebel (70) ziehen (hinter der Seitenklappe auf der rechten Seite). Beide Muldenhälften sollten hierfür geöffnet sein.



Die geöffnete Seitenklappe mit der Stützstange sichern.



Die Motorhaube nur öffnen, wenn der Motornichtläuft. Nichtinden Kühlerlüfteroder die angetriebenen Riemen geraten. (Siehe auch Betriebsanleitung für den Motor).





Nicht das heiße Auspuffrohr berühren! Verbrennungsgefahr!

Batterien (71)


Unter der linken Wartungsklappe befinden sich die Batterien der 24 V-Anlage.



Zu den Spezifikationen siehe Kapitel B "Technische Daten". Zur Wartung siehe Kapitel "F"



Fremdstartennurgemäß Anleitung (siehe Abschnitt "Fertiger starten, Fremdstarten (Starthilfe)").



Batterie-Hauptschalter (72)

UnterderlinkenWartungsklappe befindet sich der Hauptschalter; er trennt den StromkreislaufvonderBatteriezurHauptsicherung.




Die geöffneten Wartungsklappen mit der Stützstange sichern.




Zu den Spezifikationen sämtlicher Sicherungen siehe Kapitel F

- ZumAusschaltendenSchlüsselstift(72) nach links drehen und herausziehen.




Schlüsselstift nicht verlieren, sonst lässt sich der Fertiger nicht mehr fahren!



Vor Transportfahrten oder zum Abstellen des Fertigers muss bei hochgeklappten Muldenhälften die Muldentransportsicherung eingelegt werden.



Muldenichtbeilaufendem Motorbetreten! Einzugsgefahr durch den Lattenrost! Ohne eingelegte Muldentransportsicherung öffnen sich die Mulden langsam, und es besteht bei Transportfahrten Unfallgefahr!




Mechanische Bohlentransportsicherung (links und rechts unter dem Fahrersitz) (74)

Hiermit wird die angehobene Bohle gegen unbeabsichtigtes Absinken gesichert. Die Bohlentransportsicherung muss vor Transportfahrten oder nach Arbeitsende eingelegt werden.



Bei Transportfahrten mit ungesicherter Bohle besteht Unfallgefahr!



- Bohle anheben.
- Hebel umlegen.
- Prüfen, ob die Riegel (links und rechts) in die Holme greifen.



ACHTUNG!

Holmverriegelung nur bei Dachprofileinstellung "Null" einlegen! Holmverriegelung nur für Transportzwecke!

Bohle nicht belasten oder unter der Bohle arbeiten, wenn diese nur mit der Holmverriegelung gesichert ist!


Unfallgefahr!

Sitzarretierung (hinter dem Fahrersitz) (75)

Ausschiebbare Sitze (○) lassen sich über die Grundbreite des Fertigers nach außen verschieben; sie müssen arretiert werden.



Bei Transportfahrten dürfen die Sitze nicht nach außen überstehen. Beide Sit-



ze auf die Grundbreite des Fertigers zurückschieben!

- Arretierknopf herausziehen und Sitz verschieben; Arretierknopf wieder einrasten lassen.
- Wenn der Arretierknopf nicht richtig eingerastet ist, kann sich der Fahrersitz verschieben. Unfallgefahr bei Transportfahrten!

Zum Einsprühen der mit Asphalt in Berührung kommenden Teile mit Trennemulsion.

- Kontrolleuchte (81) leuchtet, wenn Emulsionspumpe läuft
- Ein/Aus-Schalter (82) für Emulsionspumpe
- Schnellkupplung (83) für Schlauchanschluß

 \triangle

Sprühanlage nur bei laufendem Dieselmotor einschalten, da sonst die Batterie entladen wird.

Nach Gebrauch wieder ausschalten.



Als Option ist ein festinstalliertes Schlauchpaket (83a) für die Sprühanlage erhältlich.

Schlauch bis zum hörbaren Knacken aus der Vorrichtung ziehen. Schlauch rastet hier bei Entlastung automatisch ein. Durch erneutes ziehen und entlasten wird der Schlauch automatisch wieder aufgewickelt.




NichtaufoffeneFlammenoderheißeOberflächen sprühen. Explosionsgefahr!





Die Speisung der Sprühanlage erfolgt über einen Kanister (84) unter der rechten Seitenklappe.



Kanister nur im Stillstand der Maschine nachfüllen!









An der Mittelwand können sich noch weitere Schaltmöglichkeiten für optionale Ausstattungsmerkmale befinden:

Ein / Aus-Schalter für Zusatzscheinwerfer im Dach (85):

Zur Zuschaltung Schalter (a) betätigen.

Ein / Aus-Schalter für 230V Steckdosen (85a)

Bei Ausstattung mit einer 230Volt-Anlage werden die Steckdosen durch Schalter (a) zugeschaltet. In Schaltstellung "I" leuchtet die Kontrolllampe (b).

Ein / Aus-Schalter Befüllpumpe Kraftstofftank (85b)


Ist die Pumpe mittels Schalter (a) zugeschaltet, leuchtet die Kontrolllampe (b).



Beim Tanken darauf achten, dass kein Kraftstoff in das Erdreich gelangt. Motor abstellen und nicht rauchen. Nicht in geschlossenen Räumen tanken. Gesundheitsgefahr! Feuerlöscher bereitstellen.

Ein / Aus-Schalter Sonderbeleuchtung (85c)

Ist die Maschine mit zusätzlichen Scheinwerfern ausgestattet, werden diese mittels Schalter (a) zugeschaltet. In Schaltstellung "ON" leuchtet die Kontrolllampe (b).






Wenn der Motor nicht läuft, Zusatzscheinwerfer und Sonderbeleuchtung ausschalten, da die Batterie sonst entladen wird!

Klappdachverriegelung (links und rechts an der Dachkonsole) (86):

Um das Dach umzulegen (z.B. bei Transportfahrt auf dem Tieflader):

- Verriegelungsbolzen (86) lösen
- Dachrahmen am Bügel (86a) nach vorne ziehen
- Verriegelungsbolzen in zweiter Arretierungsbohrung einrasten lassen.



Das hydraulisch klappbare Dach ist an der hinteren Aufhängung der linken und rechten Maschinenseite durch eine Arretierung (A) gesichert. Diese muss vor dem Absenken und Aufstellen gelöst werden. In seiner erreichten Endposition ist das Dach ebenfalls wieder mittels der Arretierung zu sichern.

An der linken Seite der Fertigerrückwand befindet sich die Hydraulikeinheit und der Schlüsselschalter (A) zur Betätigung der Klappdachhydraulik.




Das Dach lässt sich aufstellen und absenken, ohne das der Antriebsmotor gestartet werden muss.

 Um das Dach abzusenken, Schlüsselschalter (B) nach rechts drehen, bis das Dach auf das minimale Niveau abgesenkt ist.



Quetschgefahr! Daraufachten, dasskeine Personen während des Klappvorgangs mit den Fingern oder Händen in die Gelenkbereiche gelangen oder durch das absenkende Dach gefährdet sind.




Sollte es notwendig sein, bei entladener Batterie das Dach zu heben, steht an der Hydraulikeinheit eine Handpumpe zur Verfügung.

- Pumpenhebel (C) so lange betätigen, bis das Dach in oberster Position mit den Arretierungsbolzen (A) gesichert werden kann.

Zur Einstellung der Aufstell- und Absenkgeschwindigkeit sind zwei Drosseln installiert:

- Drosselventil (D): Aufstellgeschwindigkeit Dach einstellen.
 Drehung am Verstellknopf im Uhrzeigersinn = geringere Geschwindigkeit.
 Drehung gegen den Uhrzeigersinn = höhere Geschwindigkeit.
- Drosselventil (E): Absenkgeschwindigkeit Dach einstellen.
 Drehung am Verstellknopf im Uhrzeigersinn = geringere Geschwindigkeit.
 Drehung gegen den Uhrzeigersinn = höhere Geschwindigkeit.




D F181C.D 31-70 - 02-0103

Elektrische Verstellung der Lattenrost-Fördermenge (je nach Ausstattung) (88)

Hiermit wird – bei mechanischem Endschalter (siehe unten) oder Ultraschallabtastung (Option) – die Fördermenge des Lattenrostes eingestellt.

- Stellung "0"auf der Skala entspricht der geringsteneinstellbaren Fördermenge.




Lattenrost Endschalter:

Diemechanischen Lattenrostendschalter (89) oder die Lattenrostenschalter mit Ultraschallabtastung (89a) steuern den Mischguttransport der jeweiligen Lattenrosthälfte. Die Lattenrost-Förderbänder müssen anhalten, wenn das Mischgut bis etwa unter das Schneckenrohr gefördert ist.



Voraussetzung ist die richtige Höheneinstellung der Schnecke (siehe Kapitel E).




Ultraschall-Schnecken-Endschalter (90) (links und rechts)

B

Die Endschalter steuern den Mischguttransport an der jeweiligen Schneckenhälfte.

Der Ultra-Schall-Sensor ist mit einem entsprechenden Gestänge am Begrenzungsblech befestigt. Zur Justierung Klemmhebel lösen und Winkel / Höhe des Sensors ändern.

Die Anschlußkabel werden mit den seitlich an der Bohle befindlichen Fernbedienungen (Steckdose (59)) verbunden.




逐

Einstellung der richtigen Endschalter-Positionen am besten während der Mischgutverteilung vornehmen.

Steckdosen für Fernbedienung (links und rechts) (91)

Anschlußkabel (60) der jeweiligen Fernbedienung an der Steckdose (91) anschließen.




Steckdosen für Arbeitsscheinwerfer (links und rechts) (92)

Hier können Arbeitsscheinwerfer (24 V) angeschlossen werden.

- Spannung liegt an, wenn der Hauptschalter (72) eingeschaltet ist.




Optional kann eine Steckdose zur Stromversorgung elektrisch beheizbarer Sitze verwendet werden.



Druckregelventil für Bohlenbe-/-entlastung (93) (○)

Hiermit wird der Druck für die zusätzliche Bohlenbelastung bzw. - entlastung eingestellt.




- Einschalten siehe Bohlenbe-/-entlastung (44).
- Druckanzeige siehe Manometer (93b).

Druckregelventil für Bohlenstop mit Vorspannung (93a)

Dieses Ventil befindet sich unter der rechten Bodenklappe des Bedienstands.

Hiermit wird der Druck für "Bohlenstop mit Vorspannung" eingestellt.


- Einschalten siehe Bohlenbe-/-entlastung (44).
- Druckanzeige siehe Manometer (93b).



Manometer für Bohlenbe-/-entlastung undBohlenstopmitVorspannung(93b)

Zeigt den Druck an für

- Bohlenstop mit Vorspannung, wenn Fahrhebel (22) in Nullstellung (Druckeinstellung mit Ventil (93a));
- Bohlenbe-/-entlastung, wenn Fahrhebel (22) in dritter Stellung (Druckeinstellung mit Ventil (93)).



3.1 Betrieb vorbereiten

Benötigte Geräte und Hilfsmittel

Um Verzögerungen auf der Baustelle zu vermeiden, sollte vor Arbeitsbeginn geprüft werden, ob folgende Geräte und Hilfsmittel vorhanden sind:

- Radlader zum Transport schwerer Anbauteile
- Dieselkraftstoff
- Motor- und Hydrauliköl, Schmierstoffe
- Trennmittel (Emulsion) und Handspritze
- zwei volle Propangasflaschen
- Schaufel und Besen
- Schabeisen (Spachtel) zum Reinigen der Schnecke und des Muldeneinlaufbereichs
- evtl. benötigte Teile zur Schneckenverbreiterung
- evtl. benötigte Teile zur Bohlenverbreiterung
- Prozentwasserwaage + 4-m-Richtlatte
- Richtschnur
- Schutzkleidung, Signalweste, Handschuhe, Gehörschutz

Vor Arbeitsbeginn

(am Morgen oder bei Beginn einer Einbaustrecke)

- Sicherheitshinweise beachten.
- Persönliche Schutzausrüstung kontrollieren.
- Um den Fertiger gehen und auf eventuelle Leckstellen und Beschädigungen achten.
- Zum Transport bzw. über Nacht abgebaute Teile anbauen.
- Bei optional betriebener Bohle mit Gasheizanlage die Schließventile und die Hauptabsperrhähne öffnen.
- Kontrolle gemäß folgender "Checkliste für den Maschinenführer" durchführen.

Checkliste für den Maschinenführer

Prüfen!	Wie?
Not-Aus-Taster - am Bedienpult - an beiden Fernbedienungen ○	Taster eindrücken. Dieselmotor und alle eingeschalteten Antriebe müssen sofort stoppen.
Lenkung	FertigermussjederLenkbewegungsofort und genau folgen. Geradeauslauf prüfen.
Hupe - am Bedienpult - an beiden Fernbedienungen ○	Hupknopf kurz drücken. Hupsignal muss ertönen.
Beleuchtung	Mit Zündschlüssel einschalten, um den Fertiger gehen und prüfen, wieder ausschalten.
Bohlenwarnblinkanlage (bei Vario-Bohlen)	Bei eingeschalteter Zündung die Schalter zum Aus-/Einfahren der Bohle betätigen. Rückleuchten müssen blinken.
Gas-Heizungsanlage O: - Flaschenhalterungen - Flaschenventile - Druckminderer - Schlauchbruchsicherungen - Schließventile - Hauptabsperrhahn - Verbindungen - Kontrolleuchten des Schaltkastens	prüfen: - fester Sitz - Sauberkeit und Dichtigkeit - Arbeitsdruck 1,5 bar - Funktion - Funktion - Funktion - Dichtigkeit - Beim Einschalten müssen alle Kontrolleuchten leuchten

Prüfen!	Wie?
Schneckenabdeckungen	Beim Anbau für größere Arbeitsbreiten müssen die Laufbleche verbreitert und die Schneckentunnel abgedeckt sein.
Bohlenabdeckungen und Laufstege	Beim Anbau für größere Arbeitsbreiten müssen die Laufstege verbreitert sein. Klappbare Laufstege müssen herunter- geklappt sein. Begrenzungsbleche und Abdeckungen auf festen Sitz prüfen.
Bohlentransportsicherung	Bei angehobener Bohle müssen sich die Riegel seitlich in die Aussparungen im Holm schieben lassen (mit dem Hebel unter dem Sitz).
Muldentransportsicherung	Bei geschlossener Mulde müssen sich die Klauen über die Haltebolzen an bei- den Muldenhälften klappen lassen.
Wetterschutzdach	Beide Verriegelungsbolzen müssen sich in der vorgesehenen Bohrung befinden und jeweils durch einen Klappsplint gesi- chert sein.
Sonstige Einrichtungen: - Motorverkleidungen - Seitenklappen	Verkleidungen und Klappen auf festen Sitz prüfen.
Sonstige Ausrüstung: - Unterlegkeile - Warndreieck - Verbandkasten	Ausrüstung muss in den vorgesehenen Halterungen sein.

Vor dem Starten des Fertigers

Bevor der Dieselmotor gestartet und der Fertiger in Betrieb genommen werden kann, ist folgendes zu tun:

- Tägliche Wartung des Fertigers (siehe Kapitel F).



Prüfen, ob laut Betriebsstundenzähler weitere Wartungsarbeiten (z.B. monatliche, jährliche Wartung) durchzuführen sind.

- Kontrolle der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.

"Normales" Starten


Fahrhebel (1) in Mittelstellung, Drehzahl-Einsteller (2) auf Minimum stellen.

 Zündschlüssel (3) in Stellung "0" einstecken. Beim Starten sollte kein Licht eingeschaltet sein, um die Batterie nicht zu belasten.



Starten ist nicht möglich, wenn sich der Fahrhebel nicht in Mittelstellung befindet oder bei leuchtender Motor-Stopp-Kontrolle (4) (Not-Aus-Taster (5) bzw. (6) an der Fernbedienung (O) ist gedrückt, Schnecken - bzw. Lattenrostschalter ist eingeschaltet).

- Starter (7) drücken, um den Motor zu starten. Höchstens 20 Sekunden ununterbrochen starten, dann 1 Minute pausieren!



Fremdstarten (Starthilfe)



Wenn die Batterien leer sind und der Anlasser nicht dreht, kann der Motor mit einer fremden Stromquelle gestartet werden.

Als Stromquelle geeignet:

- Fremdfahrzeug mit 24-V-Anlage;
- 24-V-Zusatzbatterie;
- Startgerät, das für Starthilfe mit 24 V/90 A geeignet ist.



Normale Ladegeräte bzw. Schnelladegeräte eignen sich nicht zur Starthilfe.


Zum Fremdstarten des Motors:

- Fahrhebel (1) in Mittelstellung, Motordrehzahl-Einsteller (2) auf Minimum stellen.
- Zündschlüssel (3) in Stellung "0" einstecken, um die Zündung einzuschalten.
- Stromquelle mit geeigneten Kabeln anklemmen.



Auf richtige Polarität achten! Minus-Kabel immer als letztes anklemmen, als erstes wieder abnehmen!

 Starter (4) drücken, um den Motor zu starten. Höchstens 20 Sekunden ununterbrochen starten, dann 1 Minute pausieren!




Nach dem Starten

Um die Motordrehzahl zu erhöhen:

- Drehzahl-Einsteller (1) auf mittlere Drehzahl stellen.
- Fahrhebel (2) auf Stufe 1 (etwas aus der Mittelstellung) stellen.



Bei kaltem Motor den Fertiger ca. 5 Minuten warmlaufen lassen.




Folgende Kontrolleuchten sind unbedingt zu beobachten:

Weitere mögliche Fehler siehe Motor-Betriebsanleitung.

Batterieladekontrolle (1)

Muss nach dem Starten bei erhöhter Drehzahl erlöschen.





Falls die Leuchte nicht erlischt oder während des Betriebs aufleuchtet: kurzzeitig Motordrehzahl erhöhen.

Falls die Leuchte weiterleuchtet, Motor ausstellen und Fehler suchen.


Mögliche Fehler siehe Abschnitt "Störungen".

Öldruck-Kontrolle Fahrantrieb (2)

- Muss nach dem Starten erlöschen.



Falls die Leuchte nicht erlischt: Fahrantrieb ausgeschaltet lassen! Andernfalls kann die gesamte Hydraulik beschädigt werden.




Bei kaltem Hydrauliköl:

- Lattenrost-Schalter (3) auf "manuell" und Schnecken-Schalter (4) auf "manuell" (Pfeil) stellen.
- Drehzahl-Einsteller (5) auf mittlere Drehzahl stellen und Fahrhebel (6) ausschwenken, bis Lattenrost und Schnecke arbeiten.
- Hydraulik warmlaufen lassen, bis Leuchte erlischt.



Leuchte erlischt bei Druck unter 2,8 bar = 40 psi.

Weitere mögliche Fehler siehe Abschnitt "Störungen".




Trennmittel

Alle mit Asphalt-Mischgut in Berührung kommenden Flächen mit Trennmittel einsprühen (Mulde, Bohle, Schnecke, Schubrolle etc.).



Kein Dieselöl verwenden, da Dieselöl das Bitumen auflöst (in Deutschland verboten!).




Bohlenheizung

Die Bohlenheizung ist ca. 15–30 Minuten (je nach Außentemperatur) vor Einbaubeginn einzuschalten. Durch die Erwärmung wird das Ankleben des Einbaumischguts an den Bohlenblechen vermieden.

Richtungsmarkierung


Für den geraden Einbau muss eine Richtungsmarkierung vorhanden sein oder geschaffen werden (Fahrbahnkante, Kreidestriche o.ä.).

- Bedienpult zur entsprechenden Seite schieben und sichern.
- Richtungsanzeiger an der Stoßstange (Pfeil) herausziehen und einstellen.




Mischgutaufnahme/Mischgutförderung


- Mulde mit Schalter (1) öffnen.
 LKW-Fahrer zum Mischgutabkippen anweisen.
- Schneckenschalter (2) und Lattenrostschalter (3) auf "auto" stellen.
- An den Fernbedienungen die entsprechenden Schneckenschalter und Lattenrostschalter (falls vorhanden) auf "auto" stellen.
- Motordrehzahlregler (4) auf Teilstrich 10 stellen, Fahrhebel (5) in die zweite Stellung schieben (ca. halbe Motordrehzahl).





 Mischgutförderung kontrollieren.
 Beinichtzufriedenstellender Förderung von Hand zu- oder abschalten, bis ausreichend Mischgut vor der Bohle liegt.



3.4 Anfahren zum Einbau














Element1_KC.cdr, Element2_KC.cdr, Element3_KC.cdr, Tamprev.cdr, Vibrev.cdr, F0085_a1.eps

Wenn die Bohle ihre Einbautemperatur hat und ausreichend Mischgut vor der Bohle liegt, sind folgende Schalter, Hebel und Regler in die angegebene Stellung zu bringen

Pos.	Schalter	Stellung
1	Fahrantrieb schnell/langsam	langsam ("Schildkröte")
2	Vorwahlregler Ein/Aus	Ein (unten)
3	Motordrehzahl (○)	Maximum
4	Bohlenstop	auto
5	Bohlenstellung	Schwimmstellung
6	Vibration (○)	auto
7	Stampfer (○)	auto
8	Schnecke links/rechts	auto
9	Lattenrost links/rechts	auto
10	Drehzahlregelung Stampfer	ca. Teilstrich 40-60
11	Drehzahlregelung Vibration	ca. Teilstrich 40-60
12	Lattenrost (○)	auto
13	Schnecke	auto

- Dann Fahrhebel (14) ganz nach vorne ausschwenken und fahren.
- Die Mischgutverteilung beobachten und ggf. die Endschalter nachstellen.
- Die Einstellung der Verdichtungselemente (Stampfer und/oder Vibration) ist entsprechend dem Verdichtungsanspruch einzustellen.
- Die Einbaustärke ist nach den ersten 5–6 Metern vom Einbaumeister zu prüfen und u.U. zu korrigieren.

Es sollte im Bereich der Laufwerksketten bzw. Antriebsräder geprüft werden, da Unebenheiten im Unterbau von der Bohle ausgeglichen werden. Die Bezugspunkte der Lagestärke sind die Laufwerksketten bzw. Antriebsräder.

Weicht die tatsächliche Lagestärke von den angezeigten Werten der Skalen nennenswert ab, ist die Grundeinstellung der Bohle zu korrigieren (siehe Bohlen-Betriebsanleitung).



Die Grundeinstellung gilt für Asphaltmischgut.

3.5 Kontrollen während des Einbaus

Während des Einbaus ist laufend folgendes zu überwachen:

Fertigerfunktion

- Bohlenheizung
- Stampfer und Vibration
- Motor- und Hydrauliköltemperatur
- Rechtzeitiges Einfahren und Ausfahren der Bohle vor Hindernissen an den Außenseiten
- Gleichmäßige Mischgutförderung und Verteilung bzw. Vorlage vor der Bohle und damit Einstellkorrekturen der Mischgutschalter für Lattenrost und Schnecke.



Bei fehlerhaften Fertigerfunktionen siehe Abschnitt "Störungen".

Einbauqualität

- Einbaustärke
- Querneigung
- Ebenheit längs und quer zur Fahrtrichtung (mit 4-m-Richtlatte prüfen)
- Oberflächenstruktur/Textur hinter der Bohle.




Bei unbefriedigender Einbauqualität siehe Abschnitt "Störungen, Probleme beim Einbau".

3.6 Einbau mit Bohlenstop und Bohlenbe-/-entlastung

Allgemeines

Um optimale Einbauergebnisse zu erzielen, kann die Bohlenhydraulik auf zwei verschiedene Arten beeinflusst werden:

- Bohlenstop mit und ohne Vorspannung bei haltendem Fertiger,
- Bohlenbelastung oder -entlastung bei fahrendem Fertiger.



Bohlenbelastung/-entlastung


Mit dieser Funktion wird die Bohle zusätzlich zu ihrem Eigengewicht be- oder entlastet.

Schalter (1) besitzt folgende Stellungen:

A: Entlastung (Bohle 'leichter')

B: keine Funktion

C: Belastung (Bohle 'schwerer')



Die Schaltstellungen "Bohlenbe- und entlastung" sind nur wirksam, wenn der Fertiger fährt. Bei stehendem Fertiger wird automatisch auf "Bohlenstop" umgeschaltet.

Bohlenstop

Mit dem "Bohlenstop" kann die Bohlenhydraulik blockiert werden, um ein Einsinken der Bohle beim Zwischenhalt zu verhindern.

Schalter (2) besitzt folgende Stellungen:


A: automatischer Bohlenstop, wenn Fahrhebel in Mittelstellung ist

B: Bohlenstop ständig eingeschaltet

C: ausgeschaltet

St

Stellung (C) wird beim Einrichten des Fertigers, Stellung (A) zum Einbauen verwendet.



 \wedge


Stellung (B) reicht nicht als Absicherung bei Transport- oder Wartungsarbeiten! Dazu muss die Bohlentransportsicherung eingelegt werden.

Bohlenstop mit Vorspannung

Wie bei der Bohlenbe- und -entlastung kann eine separate Druckbeaufschlagung zwischen 2–50 bar auf die Bohlenaushebezylinder vorgenommen werden. Dieser Druck wirkt dem Gewicht der Bohle entgegen, um sie am Einsinken in das frisch eingebrachte Mischgut zu hindern und unterstützt so die Bohlenstop-Funktion, insbesondere, wenn mit Bohlenentlastung gefahren wird.

Die Höhe des Drucks hat sich in erster Linie an der Tragfähigkeit des Mischguts zu orientieren. Gegebenenfalls muss der Druck bei den ersten Stopps den Verhältnissen angepasst bzw. geändert werden, bis die Abdrücke an der Bohlenunterkante nach Wiederanfahrt beseitigt sind.

Ab einem Druck von ca. 10–15 bar ist ein mögliches Nachsinken durch das Bohlengewicht neutralisiert bzw. aufgehoben.




Insbesondere wenn die "Bohlenentlastung" nur kurzzeitig als Anfahrhilfe genutzt wird, ist die Gefahr des unkontrollierten Aufschwimmens bei Wiederanfahrt gegeben.

Bei Einbau mit "Bohlenbelastung" sollte **kein** Bohlenstop mit Vorspannung verwendet werden.

Druck einstellen


Druckeinstellungen können nur bei laufendem Dieselmotor vorgenommen werden. Deshalb:


Dieselmotor starten, Vorschubregler
 (1) auf Null zurückdrehen.




 Schalter (2) auf "Schwimmstellung" stellen.

- Fahrhebel in dritte Stellung aus der Mittellage stellen.
- Schalter (1) auf Stellung A (Entlastung) oder C (Belastung) stellen.
- Druck mit Druckregelventil (2) einstellen, am Manometer (3) ablesen.









Druck für Bohlenstop mit Vorspannung einstellen (○)

- Fahrhebel in Mittelstellung stellen.
- Schalter (4) auf Stellung C, Schalter
 (1) auf Stellung A stellen.
- Druck mit Regelventil (5) (unter der Bodenplatte des Bedienstands) einstellen, am Manometer (3) ablesen.
 (20 bar Grundeinstellung)



Bei Einbaupausen (z.B. Verzögerung durch Mischgut-LKWs)

- Voraussichtliche Zeitdauer feststellen.
- Wenn zu erwarten ist, dass das Mischgut unter die Mindest-Einbautemperatur abkühlt, Fertiger leerfahren und Abschlusskante wie bei Ende des Belags herstellen.
- Fahrhebel (1) in Mittelstellung stellen.



Bei längeren Unterbrechungen


(z.B. Mittagspause)

- Fahrhebel (1) in Mittelstellung, Drehzahl-Einsteller (2) auf Minimum stellen.
- Zündung ausschalten.
- Bohlenheizung ausschalten.
- Bei optional betriebener Bohle mit Gasheizanlage die Flaschenventile schließen.




Vor Wiederaufnahme der Einbautätigkeit muss die Bohle wieder auf die nötige Einbautemperatur aufgeheizt werden.


- Fertiger leerfahren und anhalten.
- Bohle anheben: Schalter (1) auf Mittelstellung, Schalter (2) auf obere Stellung und Schalter (3) auf Heben schalten.
- Bohle auf Grundbreite einfahren und Schnecke hochfahren. Evtl. Nivellierzylinder ganz ausfahren.
- Element1_KC.cdr
- Mechanische Bohlentransportsicherung (4) einlegen.
 - Bei langsam laufenden Stampfern die eingedrungenen Mischgutreste herausfallen lassen.



- Fahrhebel (5) in Mittelstellung, Drehzahl-Einsteller (6) auf Minimum stellen.
- Zündung ausschalten.
- Bohlenheizung ausschalten.
- Bei optional betriebener Bohle mit Gasheizanlage die Hauptabsperrhähne und die Flaschenventile schließen.
- Nivelliergeräte abbauen und in Staukästen verstauen, Klappen verschließen.
- Alle überstehenden Teile abbauen oder sichern, falls der Fertiger mit Tieflader versetzt werden soll und dabei öffentliche Straßen benutzt werden müssen.




- Betriebsstundenzähler (8) ablesen und prüfen, ob Wartungsarbeiten durchzuführen sind (siehe Kapitel F).
- Bedienpult abdecken und abschließen.
- Mischgutreste von Bohle und Fertiger entfernen und alle Teile mit Trennmittel einsprühen.



4.1 Fehlercode-Abfrage Antriebsmotor

Wurde ein am Antriebsmotor festgestellter Fehler über eine der Warnleuchten (1) oder (2) signalisiert, kann ein Code, dem ein definierter Fehler zugeordnet ist, mittels des Abfrage-Schalters (3) angezeigt werden.


Die Ausgabe des Blinkcodes erfolgt jeweils über die zweite Warnleuchte. Wird ein Fehler in Warnleuchte (1) angezeigt, erfolgt die Ausgabe über die Warnleuchte (2) und umgekehrt.



Ausgabe des Zahlencodes

- Schalter (3) in die Anzeige-Position drücken, bis der dreistellige Code über die Warnleuchte ausgegeben wurde. Während der Schalter zur Fehlerabfrage betätigt wird, erlischt die Warnleuchte, die zunächst den aufgetretenen Fehler signalisiert hat.

Beispiel:



Blinkfolge: 3-Pause-5-Pause-2.

Fehlercode: 352

Wird der Ausgabeschalter weiter in der oberen Position gehalten, wird der Code erneut ausgegeben.

Befindet sich der Schalter zur Fehlerabfrage wieder in seiner 0-Position, leuchtet die Warnlampe, die den Fehler signalisiert hat, wieder auf. Dies ist solange der Fall, bis der entsprechende Fehler bzw. die Störung behoben wurde.

Sind mehrere Fehler gleichzeitig aufgetreten, werden die verschiedenen Blinkcodes nacheinander bei Betätigung des Ausgabeschalters angezeigt.

Teilen Sie die angezeigte Fehlernummer dem Kundendienst für Ihren Straßenfertiger mit, der die weitere Vorgehensweise mit Ihnen besprechen wird.

B

B

Fehler-

Fehler- code und Warn- lampe	PID(P) SID(S) FMI	SPN(S) FMI	Ursache	Auswirkung
264 GELB	P174 2	174 2	Kurzschluss oder Unterspannung im Kraftstofftemperatursensorstromkreis im Regler der Pumpe VP44 festge- stellt.	Vorgabewert für Krafststofftemperatur. Eventuell niedrige Leistung.
278* GELB	P073 11	1075 11	Fehler im Förderpumpenstromkreis am Stift 11 des Motorkabelbaums festgestellt.	Eventuell niedrige Leistung, Motor bleibt möglicherweise stehen oder läuft rau oder ist schwierig zu starten.
283 GELB	P021 3	636 3	Kurzschluss am Stift 8 des Motorka- belbaums für die Spannungsversor- gung des Hauptmotordrehzahl-/- positionssensors festgestellt.	ECM verwendet die Drehzahl der Pumpe VP44 als Reserve. Eventuell weißer Qualm und Leistungsverlust.
284 GELB	P021 4	636 4	Unterspannung am Stift 8 des Motor- kabelbaums für die Spannungsver- sorgung des Hauptmotordrehzahl-/- positionssensors festgestellt.	ECM verwendet die Drehzahl der Pumpe VP44 als Reserve. Eventuell weißer Qualm und Leistungsverlust.
297 GELB	P223 3	1084 3	Kurzschluss am Stift 48 des OEM- Kabelbaums für das OEM-Drucksig- nal festgestellt.	Vorgabewertfür OEM-Druck. Verlust der Fähigkeit, den OEM-Druck zu regeln.
298 GELB	P223 4	1084 4	Unterspannung am Stift 48 des OEM- Kabelbaums für das OEM-Drucksig- nal festgestellt.	Vorgabewertfür OEM-Druck. Verlust der Fähigkeit, den OEM-Druck zu regeln.
319 WAR- TUNG	P251 2	251 2	Die Stromversorgung der Echtzeituhr wurde unterbrochen und deren Einstellung gilt nicht mehr.	Der Zeitstempel in den ECM-Abschaltdaten wird falsch sein.
349 GELB	P191 0	191 0	Das Zusatzgerät-Drehzahlsignal an den Stiften 8 und 18 des OEM-Kabel- baums ist außerhalb des Bereichs der ECM-Schwellenwerte.	Verlust der Fähigkeit, die Drehzahl des Zusatzgeräts zu regeln.
352 GELB	S232 4	620 4	Unterspannung am Stift 10 des Motorkabelbaums für die +5V-Span- nungsversorgung des Motorpositions- sensors festgestellt.	Vorgabewert für an diese +5V-Span- nungsversorgung angeschlossene Sen- soren. Motor wird auf Null-Ladefüllung gedrosselt und Verlust des Motorschut- zes für Öldruck, Ansaugkrümmerdruck und Umgebungsluftdruck.
361 ROT	S251 3	251 3	Hohe Spannung am Regelventil der Kraftstoffpumpe VP44 festgestellt.	Kraftstoffzufuhr zu den Einspritzdüsen gesperrt und Motor schaltet ab.
362 GELB	S251 4	251 4	Unter- oder keine Spannung am Regelventil der Kraftstoffpumpe VP44 festgestellt.	Motor verliert Leistung und schaltet eventuell ab.
363 GELB	S251 7	251 7	Keine Kraftstoffregelventilbewegung vom Regler der Kraftstoffpumpe VP44 festgestellt.	Motorleistungsverlust.
364* GELB	S233 9	1077 9	KeineDatenübertragungoderungültige DatenübertragungsrateaufdemDaten- übermittlungsabschnitt zwischen ECM und Regler der Kraftstoffpumpe VP44 an den Stiften 4 und 13 des Motorka- belbaums festgestellt.	Motor läuft mit einer für den Reservemodus eingestellten Drehzahl, wenn die Drehzahlverstellung nicht im Leerlauf ist.

382* GELB	S237 11	626 11	Fehler im Freigabekreis des Kaltstart- hilfsrelais 2 am Stift 31 des OEM- Kabelbaums festgestellt.	Ansaugluftvorwärmer kann vom elektronischen Steuergerät nicht vollständig unter Spannung gelegt werden. Eventuell weißer Qualm und/oder Startschwierigkeiten.
385 GELB	S232 3	620 3	Kurzschluss am Stift 10 des OEM- Kabelbaums für die +5V-Spannungs- versorgung des OEM-Kabelbaum- sensors festgestellt.	An diese +5V-Gleichspannungsversorgung angeschlossene Sensoren (d.h. Drehzahlfernverstellung) funktionieren nicht.
386 GELB	S232 3	620 3	Kurzschluss am Stift 10 des Motorka- belbaums für die +5V-Spannungsver- sorgung des Motorpositionssensors festgestellt.	Vorgabewert für an diese +5V-Gleich- spannungsversorgung angeschlos- sene Sensoren. Motor wird auf Null-Ladefüllung gedros- selt und Verlust des Motorschutzes für Öldruck, Ansaugkrümmerdruck und Kühlmitteltemperatur.
387 GELB	P091 3	91 3	Kurzschluss am Stift 29 des OEM- Kabelbaums für die +5V-Spannungs- versorgung der Drehzahlverstellung festgestellt.	Motor läuft im Leerlauf, wenn der Leerlaufschalter Leerlauf signalisiert, und läuft bis zu einer voreingestellten Drehzahl hoch, wenn der Leerlaufschalter Leerlauf-Aus signalisiert.
391 GELB	S017 11	632 11	Fehler im Freigabesteuerkreis des VP44-Stromversorgungsrelais am Stift 43 des Motorkabelbaums festge- stellt.	Eventuell keine Auswirkung auf die Leistung oder Motor läuft nicht.
415 ROT	P100	100	Das Öldrucksignal signalisiert, dass der Öldruck unterhalb des untersten Motorschutzgrenzwerts ist.	Drosselung der Drehzahl und eventuell Motorabschaltung, wenn die Motor- schutz-Abschaltfunktion aktiviert ist.
418 WIF	P097 0	097 0	Das Wasser-in-Kraftstoff-Signal sig- nalisiert, dass das Wasser im Kraft- stofffilter abgelassen werden muss.	Zu viel Wasser im Kraftstoff kann zu schweren Schäden am Kraftstoff-Versorgungssystem führen.
422 GELB	P111 2	111 2	Spannung an den beiden Stiften 27 und 37 des Motorkabelbaumsfürhohen und niedrigen Kühlmittelstand gleichzeitig festgestelltODERkeine Spannung an keinem der Stifte festgestellt (Fehler nur bei Kühlmittelstands-Schaltersensoren aktiv).	Kein Motorschutz für Kühlmittelstand.
429 GELB	P097 4	097 4	Unterspannung am Stift 40 des OEM- Kabelbaums für das Wasser-in-Kraft- stoff-Signal festgestellt.	Kein Wasser-in-Kraftstoff-Schutz.
431 GELB	P091 2	091 2	Die Leerlaufsignale an den Stiften 25 und 26 des OEM-Kabelbaums signa- lisieren, dass an beiden Stiften gleichzeitig Spannung festgestellt wurde (offener Stromkreis).	Keine Auswirkung auf Leistung, aber Verlust des Leerlaufs.
Fehler- code und Warn- lampe	PID(P) SID(S) FMI	SPN(S) FMI	Ursache	Auswirkung

488 GELB	P105 0	105 0	Das Ansaugkrümmertemperatursignal signalisiert, dass die Ansaugkrümmertemperatur über dem unteren Motorschutzschwellenwert ist.	Drosselung der Leistung und eventuell Motorabschaltung, wenn die Motor- schutz-Abschaltfunktion aktiviert ist.
489 GELB	P191	191 1	Das Zusatzgerät-Drehzahlsignal an den Stiften 8 und 18 des OEM-Kabel- baums ist außerhalb des Bereichs des ECM-Schwellenwerts.	Verlust der Fähigkeit, die Drehzahl des Zusatzgeräts zu regeln.
515 GELB	P091 3	091 3	Kurzschluss am Stift 49 des Motorka- belbaums für die +5V-Spannungsver- sorgung des Kühlmittelstandssensors festgestellt.	Kein Motorschutz für Kühlmittelstand.
516 GELB	P091 4	091 4	Unterspannung am Stift 49 des Motorkabelbaums für die +5V-Span- nungsversorgung des Kühlmittel- standssensors festgestellt.	Kein Motorschutz für Kühlmittelstand.
517 GELB	S251 12	1076 12	Ein mechanisch blockiertes Kraftstoff- regelventil wurde vom Regler der Kraft- stoffpumpe VP44 festgestellt.	Motor schaltet möglicherweise ab.
524 GELB	P113	113 2	FehleramStift24desMotorkabelbaums für den Auswahlschaltereingang der Hochdrehzahlreglerabsenkung (HSG) festgestellt.	Alternative HSG-Absenkung kann nicht ausgewählt werden. Normale Absenkung wird verwendet.
527* GELB	P154 3	702 3	Fehler am Stift 5 des OEM-Kabel- baums für den Zweifachausgangs- Stromkreis Treiber "A" festgestellt.	Das vom Zweifachausgangssignal Treiber "A" gesteuerte Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.
528 GELB	P093 2	093 2	Fehler am Stift 39 des OEM-Kabel- baums für den Drehmomentkurven- Wahlschaltereingang festgestellt.	Alternative Drehmomentkurven können nicht ausgewählt werden. Normale Drehmomentkurve wird verwendet.
529* GELB	S051 3	703 3	Fehler am Stift 21 des Motorkabelbaums für den Zweifachausgangs-Stromkreis Treiber "B" festgestellt.	Das vom Zweifachausgangssignal Treiber "B" gesteuerte Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.
551 GELB	P091 4	091 4	Die Leerlaufsignale an den Stiften 25 und 26 des OEM-Kabelbaums signa- lisieren, dass an keinem der beiden Stifte Spannung anliegt.	Motor läuft nur im Leerlauf.
599 ROT	S025 14	640 14	Die Zweifachausgangsfunktion in der kundenspezifischen Kalibrierung hat auf Grund von Betriebsbedingungen, Motorsensorwerten oder OEM-Eingangssignalenzum ECM eine Motorabschaltung ausgelöst.	Motor schaltet ab.
611*	S151 0	1020 0	Das elektronische Steuergerät hat fest- gestellt, dass der Motor eine Schutz- abschaltung ausgelöst hat oder die Zündung ausgeschaltet wurde, wäh- rend er über einer festgelegten Belas- tungsgrenze war.	Keine Auswirkung.
768 GELB	S009 11	923 11	Fehler am Stift 21 des OEM-Kabel- baums für das Signal des Treiber- Ausgabegeräts (Getriebeschaltungs- Modulationssignal) festgestellt.	Getriebe kann nicht gesteuert werden.

4.2 Probleme beim Einbau

Problem	Ursache	
Wellige Oberfläche ("kurze Wellen")	 Änderung der Mischguttemperatur, Entmischung Falsche Mischgutzusammensetzung Falsche Bedienung der Walze Unkorrekt vorbereiteter Unterbau Lange Standzeiten zwischen den Ladungen Höhengeberbezugslinie ungeeignet Höhengeber springt auf Bezugslinie Höhengeber wechselt zwischen Auf und Ab (zu hohe Trägheitseinstellung) Bodenplatten der Bohle nicht fest Bodenplatten der Bohle ungleichmäßig abgenutzt oder verformt Bohle arbeitet nicht in Schwimmstellung Zuviel Spiel in der mechanischen Bohlenverbindung/Aufhängung Zu hohe Fertigergeschwindigkeit Förderschnecken überfordert Schwankender Materialdruck gegen Bohle 	
Wellige Oberfläche ("lange Wellen")	 Änderung der Mischguttemperatur Entmischung Anhalten der Walze auf heißem Mischgut Zu schnelles Umdrehen oder Umschalten der Walze Falsche Bedienung der Walze Unkorrekt vorbereiteter Unterbau LKW hält die Bremse zu fest Lange Standzeit zwischen den Ladungen Höhengeberbezugslinie ungeeignet Höhengeber falsch angebaut Endschalter nicht richtig eingestellt Bohle leergefahren Bohle nicht in Schwimmstellung geschaltet Zu viel Spiel in der mechanischen Bohlenverbindung Zu tief eingestellte Schnecke Förderschnecke überfordert Schwankender Materialdruck gegen Bohle 	
Risse im Belag (volle Breite)	 Temperatur des Mischgutes zu niedrig Änderung der Mischguttemperatur Feuchtigkeit auf dem Unterbau Entmischung Falsche Mischgutzusammensetzung Falsche Einbauhöhe für max. Korngröße Kalte Bohle Bodenplatten der Bohle abgenutzt oder verformt Zu hohe Fertigergeschwindigkeit 	

Problem	Ursache	
Risse im Belag (Mittelstreifen)	 Temperatur des Mischgutes Kalte Bohle Bodenplatten abgenutzt oder verformt Falsches Dachprofil der Bohle 	
Risse im Belag (Außenstreifen)	 Temperatur des Mischgutes Bohlenanbauteile falsch angebaut Endschalter nicht richtig eingestellt Kalte Bohle Bodenplatten abgenutzt oder verformt Zu hohe Fahrgeschwindigkeit 	
Belagzusammen- setzung ungleich	 Temperatur des Mischguts Änderung der Mischguttemperatur Feuchtigkeit auf dem Unterbau Entmischung Falsche Mischgutzusammensetzung Unkorrekt vorbereiteter Unterbau Falsche Einbauhöhe für max. Korngröße Lange Standzeiten zwischen den Ladungen Vibration zu langsam Bohlenanbauteile falsch angebaut Kalte Bohle Bodenplatten abgenutzt oder verformt Bohle arbeitet nicht in Schwimmstellung Zu hohe Fertigergeschwindigkeit Förderschnecke überfordert Schwankender Materialdruck gegen Bohle 	
Bodenabdrücke	 LKW stößt beim Andocken zu heftig an den Fertiger Zu viel Spiel in der mechanischen Bohlenverbindung/ Aufhängung LKW hält die Bremse fest Zu hohe Vibration im Stand 	
Bohle reagiert nicht erwartungsgemäß auf Korrekturmaß- nahmen	 Temperatur des Mischguts Änderung der Mischguttemperatur Falsche Einbauhöhe für maximale Korngröße Höhengeber falsch angebaut Vibration zu langsam Bohle arbeitet nicht in Schwimmstellung Zu viel Spiel in der mechanischen Bohlenverbindung Zu hohe Fertigergeschwindigkeit 	

4.3 Störungen an Fertiger bzw. Bohle

Störung	Ursache	Abhilfe
Am Dieselmotor	Diverse	Siehe Motor-Betriebsanleitung
Dieselmotor springt nicht an	Batterien leer	Siehe "Fremdstarten" ("Start- hilfe")
THEFIT ATT	Diverse	Siehe "Abschleppen"
	Stampfer durch kaltes Bitumen blockiert	Bohle gut aufheizen
	ZuwenigHydraulikölimTank	Öl nachfüllen
Stampfer oder Vib-	Druckbegrenzungsventil defekt	Ventil ersetzen, ggf. instandsetzen und einstellen
ration läuft nicht	Saugleitung der Pumpe	Anschlüsse abdichten oder ersetzen
	undicht	Schlauchschellen nachziehen oder ersetzen
	VerschmutzungdesÖlfilters	Filter kontrollieren, ggf. ersetzen
	Zu niedriger Hydrauliköl- stand im Tank	Öl nachfüllen
	Stromzuführung unterbro- chen	Sicherungen und Kabel über- prüfen, ggf. ersetzen
	Schalter defekt	Schalter ersetzen
Lattenroste oder Verteilerschnecken	Eines der Druckbegren- zungsventile defekt	Ventile instandsetzen bzw. ersetzen
laufen zu langsam	Pumpenwelle gebrochen	Pumpe ersetzen
	Endschalter schaltet oder regelt nicht korrekt	Schalter überprüfen, ggf. ersetzen und einstellen
	Pumpe defekt	Prüfen, ob Späne im Hoch- druckfilter sind; ggf. ersetzen
	VerschmutzungdesÖlfilters	Filter ersetzen
	Motordrehzahl zu niedrig	Drehzahl erhöhen
	Hydraulikölstand zu niedrig	Öl nachfüllen
	Saugleitung undicht	Anschlüsse nachziehen
Mulde schwenkt	Mengenteiler defekt	Ersetzen
nicht hoch	Manschetten des Hydrau- likzylinders undicht	Ersetzen
	Steuerventil defekt	Ersetzen
	Stromzufuhr unterbrochen	Sicherung und Kabel überprü- fen, ggf. ersetzen
Störung	Ursache	Abhilfe
Mulde sinkt unge-	Steuerventil defekt	Ersetzen
wollt ab	Manschetten der Hydrau- likzylinder undicht	Ersetzen

	Öldruck zu niedrig	Öldruck erhöhen
Bohle lässt sich nicht anheben	Manschette undicht	Ersetzen
	Bohlenent- oder -belastung ist eingeschaltet	Schalter muss in Mittelstellung stehen
	Stromzuführung unterbro- chen	Sicherung und Kabel überprüfen, ggf. ersetzen
	Schalter der Fernbedie- nung steht auf "auto"	Schalter auf "manuell" stellen
	Stromzuführung unterbro- chen	Sicherung und Kabel überprüfen, ggf. ersetzen
Holme heben und senken sich nicht	Schalter am Bedienpult defekt	Ersetzen
	Überdruckventil defekt	Ersetzen
	Mengenteiler defekt	Ersetzen
	Manschetten defekt	Ersetzen
	Steuerventile defekt	Ersetzen
Holme sinken ungewollt ab	Vorgesteuerte Rückschlagventile defekt	Ersetzen
	Manschetten defekt	Ersetzen
	Fahrantriebssicherung defekt	Ersetzen (Sicherungssockel auf dem Bedienpult)
	Stromzuführung unterbro- chen	Potentiometer, Kabel, Stecker überprüfen, ggf. ersetzen
	Fahrantriebskontrolle (typabhängig) defekt	Ersetzen
Vorschub reagiert nicht	Elektrohydraulik-Verstel- leinheit der Pumpe defekt	Verstelleinheit ersetzen
	Speisedruck nicht ausrei- chend	Prüfen, ggf. einstellen
		Ansaugfilter prüfen, ggf. Speisepumpe und Filter ersetzen
	Antriebswelle Hydraulik- pumpe oder Motor gebro- chen	Pumpe oder Motor ersetzen
	Kraftstoffstand zu niedrig	Kraftstoffstand prüfen, ggf. auftanken
Drehzahl Motor unregelmäßig, Motor-Stop ohne Funktion	Sicherung "Motor-Dreh- zahlregelung" defekt	Ersetzen (Sicherungsleiste am Bedien- pult)
	Stromzuführung defekt (Leitungsbruch oder Kurz- schluss)	Potentiometer, Kabel, Stecker überprüfen: ggf. ersetzen

4.4 Notfalleinrichtung/Lenkung, Fahrantrieb


Sollte es zu einer Störung im Bereich der elektronischen Fahrantriebssteuerung kommen, kann die Maschine über eine Notfalleinrichtung weiterhin eingesetzt werden. Die Notfalleinrichtung befindet sich im Werkzeug-Lieferumfang jedes Kettengerätes. Um die Notfalleinrichtung zu montieren, werden alle Stecker von den Servoventilen der Fahrantriebspumpen durch die Stecker der Notfalleinrichtung ersetzt. (Für das Abschrauben der Stecker ist ein verkürzter Schraubendreher nötig.)

Der Stecker für das hydraulische Bremsventil wird durch den entsprechenden Stekker der Notfalleinrichtung ersetzt.

Der Kabelschuh wird auf Spannungsversorgung 24 Volt und die Kabelöse auf Masse angeschlossen.

Das Steuerteil wird auf dem Bedienpult befestigt.

Das Anschließen der Steckverbindungen erfolgt nach dem Schaltplan auf Seite 69.



In dem Steuerteil sind folgende Funktionen untergebracht

Pos.	Bezeichnung
1	Befestigungsschrauben für Halteplatte
2	Schalter für Vorwahl der Nullstellung und Vorwärts- Rückwärtsfahrt
3	Drehknopf für Einstellung der Geschwindigkeit (Ersetzt den Vorwahlregler)
4	Drehknopf für die Lenkung
5	Schalter für Drehen auf der Stelle

Funktion

Ist die Notfalleinrichtung angeschlossen, müssen die Funktionen Motordrehzahl, Lattenrost, Schnecke, Stampfer und Vibration weiterhin über den Fahrhebel gesteuert werden.

Anfahren zum Einbau


- Mit Drehknopf (3) die Geschwindigkeit wählen
- Schalter (2) in Einbaurichtung
- Fahrhebel wird wie gewohnt bedient
- Die restlichen Funktionen (4, 5) müssen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, geschaltet werden

Transport

- Mit Drehknopf (3) eine niedrige Geschwindigkeit einstellen
- Schalter (2) in die gewünschte Richtung schalten
- Fahrhebel in Vorwärtsrichtung ausschwenken.
 Sollte rückwärts gefahren werden, muss der Fahrhebel gleichfalls vorwärts ausgeschwenkt werden
- Mit dem Drehknopf (3) die gewünschte Geschwindigkeit einstellen
- die restlichen Funktionen müssen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, geschaltet werden



Bei Start des Antriebsmotors muss sich Schalter (2) in Nullstellung befinden, da die Maschine sonst unmittelbar losfahren würde! Unfallgefahr!



E Einrichten und Umrüsten

1 Spezielle Sicherheitshinweise



Durch unbeabsichtigtes Ingangsetzen von Motor, Fahrantrieb, Lattenrost, Schnecke, Bohle oder Hubeinrichtungen können Personen gefährdet werden. Falls nicht anders beschrieben, die Arbeiten nur bei stehendem Motor durchführen!

- Fertiger gegen unbeabsichtigtes Ingangsetzen sichern: Fahrhebel in Mittelstellung bringen und Vorwahlregler auf Null drehen; evtl. Fahrantriebssicherung im Bedienpult herausnehmen; Zündschlüssel und Batterie-Hauptschalter abziehen.
- Hochgestellte Maschinenteile (z.B. Bohle oder Mulde) mechanisch gegen Herabsinken sichern.
- Ersatzteile nur fachgerecht austauschen oder austauschen lassen.



Beim Verbinden oder Lösen der Hydraulikschläuche und bei Arbeiten an der Hydraulikanlage kann heiße Hydraulikflüssigkeit unter hohem Druck herausspritzen. Motor ausstellen und Hydraulikanlage drucklos machen! Augen schützen!

- Vor Wiederinbetriebnahme alle Schutzvorrichtungen wieder ordnungsgemäß anbringen.
- Bei allen Arbeitsbreiten muss der Laufsteg über die gesamte Bohlenbreite reichen.
 Der klappbare Laufsteg (Option bei Vario-Bohlen) darf nur unter folgenden Bedingungen hochgeklappt werden:
- Beim Einbau nahe an einer Mauer oder einem ähnlichen Hindernis.
- Beim Transport auf einem Tieflader.

2 Verteilerschnecke

2.1 Höheneinstellung

Bei Einbaustärken bis 15cm sollte die Höhe der Verteilerschnecke (1) – von ihrer Unterkante gemessen – je nach Materialmischung ca. 5 cm (2 Zoll) über der Materialeinbauhöhe liegen, abhängig von der Materialmischung.

Beispiel: Einbaustärke 10 cm

Einstellung 15 cm vom Boden


F0130_A1.TIF


Durch falsche Höheneinstellung kann es zu folgenden Problemen beim Einbau kommen:

- Schnecke zu hoch:
 - Unnötig viel Material vor der Bohle; Materialüberlauf. Bei größeren Arbeitsbreiten Tendenz zur Entmischung und Traktionsprobleme.
- Schnecke zu niedrig:
 - Zu niedriges Materialniveau, das von der Schnecke vorverdichtet wird. Dadurch entstehende Unebenheiten können von der Bohle nicht mehr völlig ausgeglichen werden (Welleneinbau).
 - Außerdem erhöhter Verschleiß an den Schneckensegmenten.


2.2 Bei fest montiertem Schneckenbalken

- Bohle auf geeignete Unterlage (z.B. Kanthölzer) herablassen.
- BeideNivellierzylinderganzausfahren.
- Zugketten (2) zum Heben des Schneckenbalkens in die Haken der Holme einhängen.
- Befestigungsschrauben (3) des Schneckenbalkens lösen.
- Nivellierzylinder einfahren, bis der Schneckenbalken die gewünschte Höhe erreicht hat.
- Befestigungsschrauben (3) des Schneckenbalkens festziehen.






- Ratschen-Mitnehmerstift auf links oder rechts drehend einstellen. Mitnahme nach links senkt die Schnecke, nach rechts wird die Schnecke angehoben.
- Gewünschte Höhe durch wechselndes Betätigen der linken und rechten Seite einstellen.
- Die aktuelle Höhe kann auf der Skala in cm oder Zoll abgelesen werden (linke Spalte cm, rechte Spalte Zoll).



2.4 Beihydraulischer Verstellung (Option)


- Die aktuell eingestellte Höhe des Schneckenbalkens – links und rechts – auf der Skala feststellen.
- Die Schalter (4) am Bedienpult hochoder herunterdrücken, um die Hydraulikzylinder ein- bzw. auszufahren.





Beide Schalter gleichmäßig betätigen, damit sich der Schneckenbalken nicht verkantet.

 Kontrollieren, ob die Höhe links und rechts übereinstimmt.



Je nach Ausführung der Bohle können die unterschiedlichsten Arbeitsbreiten erreicht werden.

逐

Schnecken- und Bohlenverbreiterung müssen aufeinander abgestimmt sein. Siehe dazu in der Bohlen-Betriebsanleitung im entsprechenden Kapitel "Einrichten und Umrüsten":

- Bohlenanbauplan,
- Schneckenanbauplan.


Um auf die gewünschte Arbeitsbreite zu kommen, müssen die entsprechenden Bohlenanbauteile, Seitenbleche, Schnecken, Tunnelbleche oder Reduzierschuhe angebaut werden.

Bei Arbeitsbreiten über 3,00 m sollte zur besseren Materialverteilung und Verschleißminderung auf jeder Seite der Verteilerschnecke eine Verbreiterung angebaut werden.



Bei allen Arbeiten an der Schnecke muss der Dieselmotor abgeschaltet sein. Verletzungsgefahr!

Klemmschrauben (6) am Tragrohr lösen. Dann die mittlere Spreizschraube
 (5) hineindrehen, um die Klemmverbindung zu spreizen.




- Teleskoprohr aus dem Tragrohr (7) ziehen.
- Benötigte Schneckenanbauteile ansetzen.



Auf Führungsnut der Verzahnung achten! Auf Sauberkeit der Achsstummel achten!

- Teleskoprohr einschieben, dabei sicherstellen, dass der Antrieb des Schneckengetriebes ganz über den Achsstummel des Schneckenverlängerungsteiles geschoben wird und die Windungen der Schnecke übereinstimmen.



- Spreizschraube (5) herausdrehen. Dann die Klemmschrauben (6) festziehen. Zuletzt die Spreizschraube leicht von Hand festdrehen.



Vor dem Wiederandrehen der Klemmschrauben (6) muss unbedingt die Spreizschraube (5) genügend weit zurückgedreht sein! Sonst ist ein sicheres Klemmen des Teleskoprohres nicht möglich, und die verzahnten Wellenstummel brechen.



Bei unzureichender Klemmung kann das Teleskoprohr aus dem Tragrohr herausrutschen. Unfallgefahr bei Transportfahrten!


2.7 Tragrohrverlängerungen anbauen

Bei Arbeitsbreiten über 7,25 m wird die Montage einer Schneckenbalkenverlängerung notwendig.

Die Tragrohrverlängerung des Schnekkenbalkens besteht aus zwei Hälften (8). Sie wird mit insgesamt 5 Schrauben am vorhandenen Tragrohr befestigt. Nachdem beide Hälften am Tragrohr verschraubt wurden, müssen sie auch miteinander durch Verschraubungen verbunden werden.

F0134_A1.TIF

Die Klemmung des Teleskoprohres erfolgt durch Anziehen der die Tragrohrverlängerungshälften verbindenden Verschraubungen (9).




Bei Arbeitsbreiten über 7,50 m müssen längere Hydraulikschläuche (10) für die Schneckenmotoren angebaut werden. Diese Schläuche sind im Lieferumfang für diese Arbeitsbreite enthalten.



Beim Verbinden oder Lösen der Hydraulikschläuche kann Hydraulikflüssigkeit unter hohem Druck herausspritzen. Fertiger ausstellen und Hydraulikkreis drucklos machen! Augen schützen!



Bei Montage der Schläuche ist auf Sauberkeit im Bereich der Anschlüsse zu achten.



Schmutz in der Hydraulikanlage kann zu Betriebsstörungen führen.

Zur Sicherstellung eines einwandfreien Materialflusses – hauptsächlich bei großen Arbeitsbreiten – werden sogenannte Tunnelbleche (11) montiert.

Sie befinden sich unmittelbar vor dem Schneckenverteiler und bilden in Verbindung mit der Schnecke, ein optimales System zur Materialförderung.

Bei Arbeitsbreiten über 3,90 m wird die Verwendung von zwei oder mehr aneinandermontierten Tunnelblechen (13) erforderlich.


In diesem Fall müssen zur zusätzlichen Stabilisierung der Tunnelbleche Stützen (12) am Teleskoprohr befestigt werden.


Die Tunnelbleche werden direkt an die dafür vorgesehenen Aufnahmen (14) geschraubt, die sich seitlich am Schnekkenrahmen befinden und somit auch höhenverstellbar sind.

Dem Schneckenanbauplan ist zu entnehmen, welche Teile des Fördersystems bei verschiedenen Arbeitsbreiten zu montieren sind.


逐

Schneckenanbauplan siehe Bohlen-Betriebsanleitung.






Bei Arbeitsbreiten über 7,25 m müssen die Verteilerschnecken zusätzlich abgestützt werden.



Hierzu werden jeweils rechts und links zwei Streben zwischen den Tunnelblechhaltern und den vorgesehenen Laschen am Fertiger befestigt.

Die Abstützung ist im Lieferumfang für die Arbeitsbreite enthalten.



3 Bohle


Alle Arbeiten zum Anbauen, Einrichten und Verbreitern der Bohle sind in der Bohlen-Betriebsanleitung beschrieben.

4 Elektrische Verbindungen

Nach Montage und Einstellung der mechanischen Baugruppen sind folgende Verbindungen herzustellen:

4.1 Fernbedienungen anschließen

an Steckdose (15) (an der Bohle).




4.2 Höhengeber anschließen

an Steckdose (16) (an Fernbedienung).


4.3 Schnecken-Endschalter anschließen

an Steckdose (17) (an Fernbedienung).



4.4 Arbeitsscheinwerfer anschließen

an Steckdosen (18) (am Fertiger).



F Wartung

1 Sicherheitshinweise für die Wartung



Wartungsarbeiten: Wartungsarbeiten nur bei stehendem Motor durchführen.

Vor Beginn der Wartungsarbeiten Fertiger und Anbaukomponenten gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern:

- Fahrhebel in Mittelstellung bringen und Vorwahlregler auf Null drehen.
- Fahrantriebssicherung im Bedienpult herausnehmen.
- Zündschlüssel und Batterie-Hauptschalter abziehen.



Anheben und Aufbocken: Hochgestellte Maschinenteile (z.B. Bohle oder Mulde) mechanisch gegen Herabsinken sichern.



Ersatzteile: Nur zugelassene Teile verwenden und fachgerecht montieren! Im Zweifelsfall beim Hersteller rückfragen!



Wiederinbetriebnahme: Vor Wiederinbetriebnahme alle Schutzvorrichtungen wieder ordnungsgemäß anbringen.



Reinigungsarbeiten: Reinigungsarbeiten nie bei laufendem Motor durchführen. Keine leicht entzündlichen Stoffe (Benzin o.ä.) verwenden. Beim Reinigen mit Dampfstrahlgerät elektrische Teile und Dämmaterial nicht dem direkten Strahl aussetzen; vorher abdecken.



Arbeiten in geschlossenen Räumen: Auspuffgase müssen nach außen geleitet werden. Propangasflaschen dürfen nicht in geschlossenen Räumen lagern.





Neben dieser Wartungsanleitung ist in jedem Fall die Wartungsanleitung des Motoren-Herstellers zu beachten. Alle weiteren dort aufgeführten Wartungsarbeiten und Intervalle sind zusätzlich bindend.



Hinweise zur Wartung optionaler Ausstattung befinden sich im hinteren Teil dieses Kapitels!

2 Wartungsintervalle






F121Cb.Tif/F121Cc.Tif


2.1 Täglich (oder alle 10 Betriebsstunden)

Pos.	Wartungsstelle	Anzahl	Schmieren	Kontrolle	Ölwechsel	Betriebsstoff	Menge
2	Luftfilter	1		Х			
3	Hochdruck-Hydraulikfilter	5		Х			
5	Lattenrost-Mittellager	1	х			Fett	10 Hübe
6	Schnecken-Außenlager	2	х			Fett	5 Hübe
12	Dieselmotor-Ölstand	1		х		Motoröl	Siehe Füllmengen
14	Kettenspannung Laufwerk	2		Х		Fett	
15	Lattenrost-Umlenkrolle	2	х			Fett	5 Hübe
16	Kraftstofftank Tankfüllung	1		х		Dieselkraftstoff	Siehe Füllmengen
17	Kraftstofffilter (Wasserabscheider entleeren)	1		х			
20	Hydrauliköltankfüllstand	1		x		Hydrauliköl	Siehe Füllmengen
23	Kettenspannung Lattenrost	2		х			
	Allgemeine Sichtkontrolle (siehe Abschnitt 3.1)						
	Sicherheitskontrolle						

 \triangle

Während der Einlaufzeit des Dieselmotors den Ölstand 2x täglich kontrollieren! Bei Arbeiten an der Hydraulikanlage nach 20 Betriebsstunden alle Filter überprüfen und ggf. erneuern!






F121Cb.Tif/F121Cc.Tif


2.2 Wöchentlich (oder alle 50 Betriebsstunden)

Pos.	Wartungsstelle	Anzahl	Schmieren	Kontrolle	Ölwechsel	Betriebsstoff	Menge
4	Lattenrost-Getriebe	2		x		Getriebeöl 220	Siehe Füllmengen
8	Schnecken- Winkelgetriebe	2		х		Getriebeöl 90	Siehe Füllmengen
11	Pumpenverteilergetriebe	1		х		Getriebeöl 90	Siehe Füllmengen
21	Stahlmuldenklappen (Option)	2	х			Fett	2 Hübe
22	Schubrollen	4	х			Fett	5 Hübe

2.3 Alle 250 Betriebsstunden

Pos.	Wartungsstelle	Anzahl	Schmieren	Kontrolle	Ölwechsel	Betriebsstoff	Menge
1	Antriebsriemen	1		Х			
7	Schnecken-Mittellager	1	х			Fett	5 Hübe
13	Wasserkühler – Wasserstand	1		х		Kühlflüssigkeit	
19	Batterien: - Füllstand - Polklemmen und Kabel	2		x		Dest. Wasser	







F121Cb.Tif/F121Cc.Tif

2.4 Alle 500 Betriebsstunden

Pos.	Wartungsstelle	Anzahl	Wechseln	Kontrolle	Ölwechsel	Betriebsstoff	Menge
12	Dieselmotor: - Ölwechsel - Filterwechsel	1		x	x	Motoröl	Siehe Füllmengen
13	Wasserkühler – Frostschutz	1		х		Kühlflüssigkeit	
17	Kraftstofffilter	1	Х				
24	Führung Pendellaufwerk	2	х			Fett	5 Hübe







F121Cb.Tif/F121Cc.Tif

2.5 Jährlich (oder alle 1000 Betriebsstunden)

Pos.	Wartungsstelle	Anzahl	Schmieren	Kontrolle	Ölwechsel	Wechseln	Betriebsstoff	Menge	
1	Antriebsriemen	1				х			
4	Lattenrost-Getriebe	2		х	х		Getriebeöl 220	Siehe Füll- mengen	
8	Schnecken- Winkelgetriebe	2		х	х		Getriebeöl 90	Siehe Füll- mengen	
9	Schnecken- Getriebehalslager	2	х				Fett	5 Hübe	
10	Planetengetriebe Laufwerk *	2		х	х		Getriebeöl 220	Siehe Füll- mengen	
11	Pumpenverteilergetriebe	1		х	х		Getriebeöl 90	Siehe Füll- mengen	
	Fertiger, Bohle und optio- nal betriebene Gas- oder Elektroanlage durch einen Sachkundigen prüfen las- sen – siehe Kapitel 2, "Si- cherheit"			x					
	Schraubenverbindungen, besonders an angetriebenen Rädern sowie Befestigungspunkte und Hydraulik prüfen, evtl. nachziehen. Hydraulikverschraubungen nur bei Undichtheit.								

^{*)} Erster Ölwechsel nach 1000 Stunden, danach alle 1500 Stunden.





F121Cb.Tif/F121Cc.Tif


F F181C.D 11-36 - 03-0506


2.6 Alle 2 Jahre (oder alle 2000 Betriebsstunden)

Pos.	Wartungsstelle	Anzahl	Wechseln	Reinigen	Ölwechsel	Betriebsstoff	Menge
13	Wasserkühler und gesamtes Kühlsystem	1		х		Kühlflüssigkeit	Siehe Füllmengen
16	Kraftstofftank und -anlage	1		Х			
18	Ansaug-/ Rücklauf- Hydraulikfilter *	2	х				
20	Hydrauliköltank – gesamte Tankfüllung	1		х	x	Hydrauliköl	Siehe Füllmengen
	Motoraufhängungen			х			

^{*)} Nur Filter mit Maschenweite 10 μ = 0,01 mm verwenden!







F121Cb.Tif/F121Cc.Tif

B


Nachfolgend werden die Kontroll, Schmier- und Ölablaßstellen detailliert aufgeführt. Hierbei beziehen sich die Positionsnummern in den Überschriften auf obenstehende Abbildung.

Pumpenverteilergetriebe (11)


Ölstandskontrolle:


Die Kontrollschraube (1) dient zur Ölstandskontrolle.

Nach dem Herausdrehen der Schraube sollte ein wenig Öl herauslaufen. Anderenfalls Öl über die Einfüllschraube (2) nachfüllen.



Befindet sich anstelle der Kontrollschraube ein Schauglas (X) am Pumpenverteilergetriebe, muss Öl aufgefüllt werden, bis der Ölstand bis zur Mitte des Schauglases reicht.






Planetengetriebe Laufwerk (10)

Das Getriebe hat an der Innenseite eine Kontrollschraube (25).

Der Ölstand ist in Ordnung, wenn aus der Kontrollöffnung Öl austritt.



Beim Öffnen kann heißes Öl unter hohem Druck herausspritzen. Ölstand nur bei kaltem Getriebe prüfen!



Lattenrost-Getriebe (links/rechts) (4)

Die Lattenrost-Getriebe befinden sich unter dem Trittblech des Bedienstands. Ölstand kontrollieren: Nur vor Arbeitsbeginn. Der Ölstand muß bis an die obere Kerbe des Peilstabs (26) reichen.

Öl nachfüllen: Nach Entfernen des Verschlußdeckels (27) durch den Öleinfüllstutzen (28).




10cmamPeilstabentsprechenetwa0,25 I Öl-Nachfüllmenge.

DieLattenrostgetriebesindwerksseitigmit Optimol Optigear 220 befüllt.

Wegen der Hochwertigkeit dieses Öles kann auf regelmäßige Ölwechsel verzichtet werden.

Es genügt, den Ölstand im Getriebe regelmäßig zu prüfen siehe

Abschnitt Wartungsintervalle).






Dieses gilt nur, wenn Optimol Optigear 220 oder ein qualitativ gleichwertiges Öl eines anderen Herstellers verwendet wird.

Schnecken-Winkelgetriebe (links/rechts) (8)

Schraube (29) ist zur Ölkontrolle und zum Öl einfüllen.

Vor dem Herausdrehen der Schraube ist das Umfeld zu reinigen. Der Ölstand ist in Ordnung, wenn aus der seitlichen Öffnung leicht Öl austritt.



Dieselmotor (12)

Ölstand im Motor vor jedem Arbeitsbeginn mit dem Peilstab (A) prüfen.


Ölkontrolle bei eben stehendem Fertiger!



Zuviel Öl im Motor beschädigt die Dichtungen; zu wenig Öl führt zu Überhitzung und Zerstörung des Motors.



Öl- und Filterwechsel, Kraftstoffentlüf
6.7.tif/6.7Dipstick.tif/Dips




F181C.D 14-36 - 03-0506

Kühlwasserstand nur im kalten Zustand prüfen.

Es ist auf ausreichend Frost- und Korrosionsschutzmittel (-25 °C) zu achten.




Anlage steht im heißen Zustand unter Druck. Beim Öffnen besteht Verbrühungsgefahr!




Kraftstofftank (16)

Kraftstofftank vor jedem Arbeitsbeginn auffüllen, damit nicht "trockengefahren" und dadurch eine zeitaufwendige Entlüftung notwendig wird.




Antriebsriemen (1)







Wartung des Luftfilters siehe Motor-Betriebsanleitung.




Hochdruck-Hydraulikfilter (3)



Alle Filter sind 20 Betriebsstunden nach Reparaturen an der Hydraulikanlage zu überprüfen und ggf. zu erneuern!

Filterelemente auswechseln, wenn der Wartungsanzeiger (31) rot anzeigt.

Nach dem Abschrauben des Filtertopfes abgesonderten Schmutz in einen Altölbehälter entleeren.



Filterelement herausnehmen und in einem Behälter zur Verwertung geben (Umweltverschmutzungsgefahr!).


Gehäuse auswaschen, O-Ringe erneuern und mit Öl einstreichen.

Filtergehäuse mit Filterelement wieder anschrauben und gut festziehen. Die rote Markierung (31) wird automatisch zurückgestellt.

Ansaug-/Rücklauf-Hydraulikfilter (18)

Filter wechseln, wenn die Wartungsanzeiger (32) bzw. (33) die rote Markierung bei einer Hydrauliköl-Temperatur von mehrals 80°C erreichen. Die Hydrauliköl-Temperatur wird am Bedienstand am Hydrauliköl-Temperatur-Anzeiger (43) abgelesen.


Beim Wechsel des Hydrauliköls ebenfalls die Filter wechseln.




Deckel des Filtergehäuses auf dem Hydrauliköltank abschrauben und den Filtereinsatz erneuern.



Filter niemals reinigen und wiederverwenden! Stets neue Filter einsetzen.



Ölstand am Peilstab (34) kontrollieren. Der Ölstand muß bei eingefahrenen Zylindern an der oberen Kerbe liegen. Die Öltankentlüftung ist regelmäßig von Staub und Schmutz zu befreien. Ölkühlerflächen säubern (siehe auch Motor-Betriebsanleitung).





Nur empfohlene Hydrauliköle verwenden (siehe Abschnitt "Hydrauliköl-Empfehlungen).


Kettenspannung Lattenrost (23)



Die Einstellschrauben (35) befinden sich vorne an der Quertraverse.

Die Lattenrostkettenspannung darf nicht zu stramm oder zu lose sein. Bei zu strammer Kette kann Mischgut zwischen Kette und Kettenrad zum Stillstand oder Bruch führen.


Wenn die Ketten zu lose sind, können FOD16_A1.TIF sie sich an herausragenden Gegenständen festhaken und zerstört werden.





Zur täglichen Sichtkontrolle flach unter der Stoßstange durchsehen. Die Kette darf nicht unter der Unterkante der Stoßstange durchhängen.

Falls Nachstellen erforderlich ist, im unbelasteten Zustand den Durchhang von




der Unterkante Bodenblech bis zur Unterkante Kette messen (siehe Abbildung).

Kraftstofffilter (17)



Wartung des Kraftstofffilters / abgeschiedenes Wassers und Ablagerungen ablassen siehe Motor-Betriebsanleitung.



Batterien (19)


Die Batterien sind vom Werk mit der richtigen Menge Säure gefüllt.

Der Flüssigkeitsstand muß bis zur oberen Markierung reichen.

Ggf. destilliertes Wasser nachfüllen! Die Polklemmen müssen frei von Oxyd sein und mit speziellem Batteriefett geschützt werden.


Kettenspannung Laufwerk (14)

Der Kettenspanner für die Laufwerkskette wird über den seitlich am Laufwerk befindlichen Schmiernippel (37) befüllt.



Die richtige Kettenspannung besteht, wenn der Kettendurchhang zwischen den Kettenplatten und dem Rahmen ca. 105 mm beträgt.

Den Fertiger vor- bzw. zurückfahren und nachmessen, um die Einstellung zu kontrollieren.



F F181C.D 19-36 - 03-0506

Allgemeine Sichtkontrolle

Zur täglichen Routine gehört ein Rundgang um den Fertiger mit folgenden Kontrollen:

- Beschädigungen an Teilen oder Bedienelementen?
- Leckagen an Motor, Hydraulik, Getriebe etc.?
- Alle Befestigungspunkte (Lattenrost, Schnecke, Bohle etc.) in Ordnung?



Festgestellte Fehler sofort beseitigen, um Schäden, Unfallgefahren oder Umweltverschmutzungen zu vermeiden!

Prüfung durch einen Sachkundigen



Fertiger, Bohle und optional betriebene Gas- oder Elektroanlage durch einen qualifizierten Sachkundigen

- nach Bedarf (entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen).
- jedoch mindestens einmal jährlich auf ihren betriebssicheren Zustand geprüft werden.

Zusätzliche Kontrollen



Nach der Auslieferung der Maschine sowie nach der Einlaufzeit sind in jedem Fall die Befestigungsschrauben der Antriebsräder zu kontrollieren und gegebenenfalls mit dem entsprechenden Drehmoment nachzuziehen.

3.2 Schmierstellen

Schubrollen (22)


Schubrollen von beiden Seiten (38) schmieren.

逐

Die Traverse ist in der Mitte beweglich angebracht und wird nicht geschmiert.



Die federbelasteten Stahlmulden- klappen haben je einen Schmiernippel in der Mitte.



Lattenrost-Umlenkrollen (15)

Umlenkrollen der Lattenroste über Schmiernippel (39) hinter der Quertraverse schmieren.




Die Mittellager werden durch die äußeren Schmiernippel mit geschmiert.


Schnecken-Mittellager (7)

Das Mittellager (7) wird an der linken Seite der Schnecke abgeschmiert. Hierzu das Winkelgetriebe abziehen.



Mittellager im warmen Zustand abschmieren, um ggf. Bitumenreste mit hinauszudrücken.






Schnecken-Außenlager (6)

Die Schmiernippel sitzen auf jeder Seite oben an den äußeren Schneckenlagerungen. Diese müssen bei Arbeitsende geschmiert werden.

逐

Schnecken-Außenlager im warmen Zustand abschmieren, um ggf. Bitumenreste mit hinauszudrücken.




Schnecken-Getriebehalslager (9)

Die am Getriebehals befindliche Innensechskant-Verschlußschraube entfernen. Die dahinter befindlichen Schraube gegen einen Schmiernippel 10x1 austauschen. Mit der Fettpresse ca. 10 Hübe einpumpen.




Danach Schmiernippel herausdrehen und beide Schrauben eindrehen. Das Getriebelager ist nach unten abgedichtet und wird nur durch Fett geschmiert.



Lattenrost-Mittellager (5)

Auf der rechten Seite oberhalb des Lattenrost-Getriebes an der Rückwand befindet sich der Schmiernippel, der über eine Schmierleitung mit der Lagerung verbunden ist und so eine leichte Schmierung ermöglicht.



3.3 Ölablaßstellen



Altöl auffangen und umweltgerecht entsorgen.



Füllmengensiehe Abschnitt, Füllmengen".


Pumpenverteilergetriebe (11)

Zum Ablassen des Öls:

- Die Verschlußkappe abdrehen.
- Den im Zubehör befindlichen Schlauch aufdrehen. Das Schlauchende in einen Altölbehälter halten.
- Mit einem Schlüssel den Absperrhahn öffnen und das Öl vollständig ablaufen lassen.



Öl einfüllen <Querverweis>Seite .13.




Dieselmotor (12)

- Motoröl ablassen wie beim Pumpenverteilergetriebe (siehe oben).
- Motorölfilter wechseln.

Planetengetriebe Laufwerk (10)

Ölablassschraube(40)herausdrehenund das Altöl in einem Behälter auffangen.




Nach Beendigung Schraube mit neuer Dichtung wieder eindrehen.



Auf Sauberkeit achten!



Öleinfüllen siehe Abschnitt "Kontrollstellen/Schneckenwinkelgetriebe".



Hydrauliköltank (20)

Um das Hydrauliköl abzulassen, Ablaßschraube (42) herausdrehen und mit Hilfe eines Trichters das Öl in einem Behälter auffangen.


Nachdem Ablassen die Schraubemitneuer Dichtung wieder einschrauben.




Öleinfüllen siehe Abschnitt "Kontrollstellen/Hydrauliköltank".

Führung Pendellaufwerk (24)

Die Führungen an beiden Seiten abschmieren.





4.1 Elektrische Anlage - Generator

Gefahr durch elektrische Spannung



Durch die elektrische Anlage besteht bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsvorschriften die Gefahr von elektrischen Schlägen.


Lebensgefahr!

Wartungs- und Reparaturarbeiten an der elektrischen Anlage der Bohle dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden!





Den Generator oder dessen Komponenten niemals dem Strahl von Hochdruckreinigern aussetzen! Lebensgefahr durch Stromschlag oder Zerstörungsgefahr! Bei Verwendung von Reinigungsmitteln die Verträglichkeit zur Isolierung überprüfen!



	Intervall						Hinweis	
Pos.	10 250 1000 5000		20000	Wartungsstelle				
1						 Isolationsüberwachung Elektroanlage auf Funktion prüfen 	siehe auch Bohlen- Betriebsanleitung	
2						 Sichtkontrolle auf Verschmutzung oder Beschädigung Kühlluftöffnungen auf Verschmutzung und Verstopfung prüfen, ggf. reinigen 		
3						 Kugellager durch "Hörprobe" prüfen, ggf. austauschen 		
4						- Kugellager austauschen		
5						- Antriebsriemen (O) auf Beschädigung kontrollieren, ggf. austauschen		
6	•					- Antriebsriemen (○) - Spannung prüfen, ggf einstellen.	siehe "Riemenspanung prüfen" und "Riemenspanung einstellen"	
7						- Antriebsriemen (○) austauschen		

Wartung	
Wartung während der Einlaufzeit	•



Durchführung nur durch eine qualifizierte Fachkraft / Elektrofachkraft!



Nicht mit Wasser abspritzen!

Isolationsüberwachung Elektroanlage




Die Isolationsprüfung ist täglich bei laufender Maschine und zugeschalteten Steckdosen durchzuführen.

- Elektroanlage mittels Schalter (1) zuschalten, Kontrolllampe (2) leuchtet.
- Prüftaste (3) betätigen Anzeige "Isolationsfehler" muss leuchten.
- Löschtaste (4) betätigen Anzeige Isolationsfehler erlischt.



Verläuft die Prüfung erfolgreich, kann mit der Elektroanlage gearbeitet und externe Verbraucher können genutzt werden. Zeigt die Meldeleuchte "Isolationsfehler" jedoch schon vor dem Betätigen der Prüftaste einen Fehleran, sokann mit der Elektroanlage oder mit angeschlossenen externen Betriebsmitteln nicht gearbeitet werden. Die Steckdosen werden beieinem Isolationsfehler automatisch stromlos geschaltet.

Wird bei der Simulation kein Fehler angezeigt, darf mit der Elektroanlage nicht gearbeitet werden.





Die Elektroanlage muss bei Störungen von einer Elektrofachkraft überprüft bzw. instand gesetzt werden. Erst danach kann wieder mit dieser und den Betriebsmitteln gearbeitet werden.

Gefahr durch elektrische Spannung


Durch die elektrische Anlage besteht bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsvorschriften die Gefahr von elektrischen Schlägen. Lebensgefahr!

Wartungs- und Reparaturarbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden

Die Spannung jedes einzelnen Riemens muss mit einen Vorspannmessgerät geprüft werden.

Vorgeschriebene Spannung:

bei Erstmontage: 550Nnach der Einlaufzeit / Wartungsintervall: 400N






Hinweise zur Spannungsprüfung in der Anleitung Ihres Vorspannmessgerätes!



Ein Vorspannmessgerät kann unter Artikelnummer 532.000.45 bestellt werden!

Riemenspannung einstellen

- Fixierschraube (A) lösen, so dass sich der Spannrollenhalter (B) in seine Nullstelung (Skala (C) = 0°) bewegt.
- Zur Verstellung der Spannvorrichtung, die entsprechende Mutter (D) oder Kontermutter (E) lösen bzw. verdrehen, bis die Spannrolle am entspannten oberen Riemen anliegt.
- Spannrollenhalter (B) zur Einstellung derkorrektenSpannunggegendenoberenRiemenverdrehen (Skala(C)=15°).
- Fixierschraube (A) wieder anziehen.
- Zuvor gelöste Mutter (D) oder (E) wieder anziehen.



5 Schmier- und Betriebsstoffe

Nur die aufgeführten Schmiermittel oder entsprechenden Qualitäten bekannter Fabrikate verwenden.

Nur Behälter, die von innen und außen sauber sind, zum Einfüllen von Öl oder Kraftstoff benutzen.



Füllmengen beachten (siehe Abschnitt "Füllmengen").



Falsche Öl- bzw. Schmiermittelstände fördern den raschen Verschleiß und Maschinenausfall.

	BP	Esso	Total Fina (Total)	Mobil	Renault	Shell	Wisura	
Fett	BP Mehrzweck- fett L2	ESSO Mehrzweck- fett	Total Multis EP 2	Mobilux 2 Mobiplex 47	Mehr- zweckfett	SHELL Alvania Fett EP (LF) 2	Retinax A	
Motoröl		Vom W	Siehe Mot Verk ist Shell Rim	or-Betriebsanl nula Super-FE	•	efüllt.		
Hydrauliköl			Siehe (s Vom Werk ist Sh	iehe Abschnitt nell Tellus Oil 4	,			
Getriebeöl 90	BP Multi EP SAE 90	ESSO GP 90	Total EP 90	MOBIL GX 90	Tranself EP 90	SHELL Spirax G 80 W - 90		
Getriebeöl 220	BP Energol GR-XP 220	ESSO Spartan EP 220	Total Carter EP 220	MOBIL Mobilgear 630 Mobil-gear SHC 220	Chevron NL Gear Compound 220	SHELL Omala 220	Optimol Optigear 220	
	Vom Werk ist Optimol Optigear 220 eingefüllt.							
Dest. Wasser								
Dieselkraft- stoff								
Bremsöl, -flüssigkeit	BP Blaue Original Brems- flüssigkeit	ATE Scheiben- brems- flüssigkeit	Total HB F 4	ELF				
Kühlflüssig- keit	Kühlflüssigkeit (Frostschutz mit Rostschutz)							

Bevorzugte Hydrauliköle:

a) Synthetische Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Estern, HEES

Hersteller	ISO Viskositätsklasse VG 46
Shell	Naturelle HF-E46
Panolin	HLP SYNTH 46
Esso	HE 46
Total Fina Elf	Total Biohydran SE 46

b) Mineralöl-Druckflüssigkeiten

Hersteller	ISO Viskositätsklasse VG 46
Shell	Tellus Oil 46
Total Fina Elf	Total Azolla ZS 46



Bei Umstellung von Mineralöl-Druckflüssigkeiten auf biologisch abbaubare Druckflüssigkeiten setzten Sie sich bitte mit unserer Werksberatung in Verbindung!



Nur Behälter, die von innen und außen sauber sind, zum Einfüllen von Öl oder Kraftstoff benutzen.


5.2 Füllmengen

	Betriebsstoff	Menge
Kraftstofftank	Dieselkraftstoff	210 Liter 55,4 US-Gal. 46,1 Engl. Gal.
Hydrauliköltank	Hydrauliköl	185 Liter 48,8 US-Gal. 40,6 Engl. Gal.
Dieselmotor (mit Ölfilterwechsel)	Motoröl	Siehe Motor- Betriebsanleitung
Kühlsystem	Kühlflüssigkeit	Siehe Motor- Betriebsanleitung
Pumpenverteilergetriebe	Getriebeöl 90	4,5 Liter 1,2 US-Gal. 0,98 Engl. Gal.
Planetengetriebe Laufwerk	Getriebeöl 220	4,0 Liter 1,05 US-Gal. 0,88 Engl. Gal.
Lattenrost-Getriebe (je Seite)	Getriebeöl 220	1,5 Liter 0,4 US-Gal. 0,32 Engl. Gal.
Schnecken-Winkelgetrie- be (je Seite)	Getriebeöl 90	0,6 Liter 0,15 US-Gal. 0,13 Engl. Gal.
Zentralschmieranlage (Option)	Fett	
Batterien	Destilliertes Wasser	

B


Zu den jeweiligen Betriebsstoff-Sorten siehe "Schmier- und Betriebsstoffe" auf Seite 28.

6.1 Hauptsicherungen (1) (neben den Batterien)



4	- F3.1 Klemmkasten, Startrelais	50 A
1.	- F3.2 Vorheizung Antriebsmotor	100 A


6.2 Sicherungen im Hauptklemmkasten (neben dem Kraftstofftank)



Sicherungsträger (2)


Nr.	F5.1 - F5.8	Α
1.	Fahrantrieb	10
2.	Fahrantrieb	1
3.	nicht belegt	
4.	Heizungskasten Bohle,E-Heizung(○) Emulsionssprühanlage/ Dieselsprühanlage, Betankeinrichtung (+Zusatzscheinwerfer)	3 (25)
5.	Steckdosen	10
6.	Steckdosen	10
7.	Steckdosen	10
8.	Steckdosen	10
Nr.	F41.1 - F41.5	Α
9.	Elektronische Motorregelung	7,5
10.	Elektronische Motorregelung	7,5
11.	Elektronische Motorregelung	7,5
12.	Elektronische Motorregelung	7,5
13.	Elektronische Motorregelung	7,5
Nr.	F44	Α
14.	Elektronische Motorregelung	1

Sicherungsträger (3)



Nr.	F1.1 - F1.8	Α
1.	Rückfahrwarner, Fahrautomatik, Einschaltverriegelung, Not-Aus- Taster,	5
2.	Kontrolleuchten, Keilriemenriß, Kontrollinstrumente, Startverriegelung, Überwachungseinrichtungen	3
3.	Nivelliersystem (Querneigung/Höhengeber), Bohle heben und senken	5
4.	Lattenrost /Schnecke rechts	7,5
5.	Lattenrost /Schnecke links	7,5
6.	Stampfer / Vibration	3
7.	Mulden- und Bohlenhydraulik, Bohlenwarnblinkanlage, Nivellierung Fernbedienung, Schneckenbalken-Höhenverstellung O, Bohle ein- und ausfahren.	10
8.	Not-Aus, Elktr. Motorregelung	7,5

Sicherungsträger (4)




Nr.	F2.1 - F 2.8	Α
1.	Warnblinkanlage	5
2.	Warnblinkanlage , Horn	3
3.	Bremslicht, Bohlenwarnblinkanlage	3
4.	Fernlicht	7,5
5.	Abblendlicht rechts	3
6.	Abblendlicht links	3
7.	Standlicht rechts	3
8.	Standlicht links, Instrumentenbeleuchtung, Überwachungsinstrumente	3



SCHULUNGEN/ EINWEISUNGEN

Wir bieten unseren Kunden Schulungsmöglichkeiten an DYNAPAC-Geräten in unserem eigens dafür vorgesehenen Werks-Trainingscenter.

In diesem Trainingscenter finden sowohl turnusmäßig als auch außerhalb fest geplanter Zeiträume, Schulungen statt.



SERVICE

Wenden Sie sich bei Betriebsstörungen und Ersatzteilfragen an eine unserer zuständigen Service-Vertretung.

Unser geschultes Fachpersonal sorgt im Schadensfall für eine schnelle und fachgerechte Instandsetzung.

WERKSBERATUNG

Überall dort, wo unter Umständen die Möglichkeiten unserer Händlerorganisation an Grenzen stoßen, können Sie sich an uns direkt wenden.

Ein Team von "Technischen Beratern" steht Ihnen zur Verfügung.



DYNAPAC



Fragen Sie Ihren Händler auch nach:

Service,

Ersatzteile / Verschleißteile, zusätzlicher Dokumentation,

Zubehör und PLEOUS DYNAPA

dem kompletten

Dynapac Straßenfertigerund Straßenfräsen-Programm

